
TOSHIBA

東芝デジタルスチルカメラ取扱説明書 形名 **PDR-5300**



A//egretto5300





はじめに

で使用の前に 付属品 安全上のご注意 もくじ カメラの取扱いについて バッテリーの取扱いについて AC アダプターについて 付属のSD メモリーカードについて



ご使用の前に

このたびは東芝デジタルスチルカメラをお買いあげいただきまして、まことにありがとうでざいます。

お求めのデジタルスチルカメラを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの 「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになったあとはいつも手元においてご使用く ださい。

意匠、仕様、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張、省略があり、実際とは多少異なる場合があります。

商標について

- Microsoft、Windows、DirectX、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Windowsの正式名称は、 Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、Mac OSは、Apple computer, Inc.の登録商標または商標です。
- ACDSee は、ACD Systems 社の商標です。
- SD ロゴは商標です。
- ◆その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。



ラジオ・テレビなどへの電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

著作権についてのご注意

デジタルスチルカメラで記録したものは、個人として楽しむことなどを除いては、著作権法上、権利者に無断で使用、開示、頒布または展示などをすることはできません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルが記録されたメモリーカード(SDメモリーカード等)の転送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限られますので、ご注意ください。

用語について

- Windows 98
 Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版を示します。
- Windows 2000
 Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版を示します。
- Windows Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語版を示します。
- Windows XP Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版を示します。


以下の付属品がはいっていることをご確認ください。不足や品違い、破損などがあった場 合は、販売店にご連絡ください。

以下の付属品以外にも、お知らせや商品説明を記載した印刷物がはいっている場合があり ます。

AC アダプター: (CEXO107A) または (ADP-15HH A) が同梱されています。




リチウムイオンバッテリー(PDR-BT3) AV ケーブル





USB ケーブル



ハンドストラップ



ソフトウェア CD-ROM(1枚) ソフトウェアアプリケーション USB ドライバ (Windows 98 用)



SDメモリーカード



- ●保証書
- ●取扱説明書(本書)
- ●ユーザー登録カード

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味	
⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。	
<u></u> 警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが 想定されること"を示します。	
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。	

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・ 感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味	
⊗	"◎"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

免責事項について

- ◆ 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意また は過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・ 記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を 負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ お客様ご自身または権限のない第三者が修理・改造を行なった場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品に関し、法律の定める範囲において、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。

そ

Ō 他

で使用になるとき



異臭・発煙・過熱などの異常が 発生したときはバッテリーや AC アダプターを取りはずすこと

そのまま使用すると火災・感 電・やけどの原因となります。 バッテリーも高温になっている ことがありますので、やけどに ご注意ください。修理はお買い 上げの販売店にご依頼ください。



をコンセン トから抜け

水がかかる場所で使用しないこと

火災・感電の原因となります。 雨天・降雪・海岸・水辺での使 用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止

風呂場・シャワー室で使用しな いこと

火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー室での使用禁止

異物や水などが機器の内部には いったときは電源を切り、バッ テリーや AC アダプターを取 りはずすこと

そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。お買い上げ の販売店にご連絡ください。



雷源プラグ をコンセン トから抜け

ぐらついた台の上、かたむいた ところなど不安定な場所に置か ないこと

落ちたり、倒れたりしてけがの 原因となります。



禁

機器を落としたり、ケースを破 損したときは電源を切り、バッ テリーや AC アダプターを取



の販売店にご連絡ください。



をコンセン トから抜け 分解・改造・修理しないこと

火災・感電の原因となります。 修理、内部の点検はお買い上げ の販売店にご依頼ください。



分解禁止

雷が鳴りだしたら電源配線・テ レビ配線に触れないこと

感電の原因となります。



接触禁止

金属類や燃えやすいものなど異 物を内部に入れないこと

火災・感電の原因となります。 バッテリー/SDカードカバー や端子、その他の穴や隙間に、 異物を入れたり落とし込んだり しないでください。



ıŀ

歩行中、自動車・オートバイな どを運転中に使用しないこと

転倒・交通事故の原因となりま




止

注意

航空機内で使用するときは航空 会社の指示に従うこと

航空管制上、使用が制限される 場合があります。



火災・感電の原因となることが あります。



指 示



車の中など温度が高くなる場所 に放置しないこと

ケースや内部の部品に悪い影響 を与え、火災の原因となること があります。



付属の CD-ROM を音楽用 CD プ レーヤーなどで再生しないこと

ヘッドフォンやスピーカーを破 損したり、耳をいためたりする おそれがあります。



注意 -つづき-

落としたり、強い衝撃を与えな いこと

火災・感電の原因となることが あります。



目を痛める原因となることがあ ります。

ないこと



移動させるときはコードやケー ブルをはずすこと

災・感電の原因となることがあ ります。



目の近くでフラッシュを発光さ せないこと

ファインダーを通して太陽を見

一時的な視力障害の原因となる ことがあります。



止

コードやケーブルが傷つき、火

布や布団の上に置いたり、覆っ

たりしないこと

とがあります。

液晶モニターに衝撃を与えない こと

破損したり、ガラスが割れたり 内部の液がでてくることがあり ます。内部の液が目に入った り、体や衣服についたときはき れいな水で洗い流してくださ い。目に入った場合は、その後 医師の治療を受けてください。



熱がこもってケースが変形し、 火災の原因となることがありま

す。風诵しのよい状態でご使用 ください。

持ち運ぶときに振り回さないこと

ストラップを持ってカメラをぶ

らぶらさせると、人や物にぶつ

けたりしてけがの原因となるこ



2年に1度くらいは内部の掃 除を販売店に相談すること

機器の内部にほこりがたまる と、火災の原因となることがあ ります。掃除費用については、 お買い上げの販売店にご相談く ださい。



指 示

お手入れするときは、バッテリー やACアダプターをはずすこと

取りつけたまま行なうと、感電 の原因となることがあります。



ACアダプターについて

AC アダプターの電源プラグは 家庭用交流 100V のコンセン トに接続すること

交流 100V 以外を使用すると、 火災・感電の原因となります。



指 示

通電中の AC アダプターにふ とんをかけたり、暖房器具の近 くやホットカーペットの上に置 かないこと

火災の原因となることがありま す。

AC アダプターの AC コードは



禁止

AC アダプターを分解・改造・ 修理しないこと




分解禁止

火災・感電の原因となります。


AC アダプターの電源プラグの刃 や、刃の取り付け面にゴミやほこり が付着している場合は、電源プラグ

火災の原因となります。





● 傷つけたり、延長するなど 加工したり、加熱したりし ないこと



● 無理に曲げたり、ねじった り、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。



他

注意

ぬれた手で AC アダプターの雷 源プラグを抜き差ししないこと 感電の原因となることがありま す。



ぬれ手禁止

旅行などで長期間で使用になら ないときは、安全のため AC アダプターの電源プラグをコン セントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因



をコンセン トから抜け

AC アダプターの電源プラグをコ ンセントから抜くときは、コー ドを引っ張って抜かないこと

コードを引っ張って抜くと、 コードやプラグが傷つき、火 災・感電の原因となります。プ ラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止

AC アダプターをカメラ以外の 他の用途に使用しないこと

となることがあります。

カメラ以外の他の用途に使用す ると、火災・故障の原因となり ます。



禁止

指定の AC アダプターを使用 すること

指定以外のACアダプターを使 用すると、火災の原因となりま す。



指 示

AC アダプターの雷源プラグは コンセントの奥まで確実に差し 込むこと

確実に差し込んでいないと、火 災・感雷の原因となります。



指 示

バッテリーについて

危険

バッテリーをハンマーでたたい たり、踏みつけたり、落下させ たり、強い衝撃を与えないこと

破裂・発火・発熱により、火 災・大けがの原因となります。



止

リサイクル協力店へお持ち込み になるときは、+端子、-端子 の電極に絶縁テープを貼ること

電極がショートすると、破裂・

発火のおそれがあります。



指 示

バッテリーを加熱したり、分解 したり、火や水の中に入れない

こと

破裂・発火・発熱により、火 災・大けがの原因となります。

バッテリーを指定された充電方 法以外で充電しないこと

破裂・発火の原因となります。



禁止

バッテリーは指定された用途に だけ使用すること

指定以外の用途に使用すると、 バッテリーの破裂・発火・発熱 により、火災・大けがの原因と なります。



指 示



\wedge

警告

バッテリーは、幼児の手の届く 場所に置かないこと

バッテリーをお子様が飲み込んだりすると、中毒の原因となります。もし、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



指定のバッテリー(PDR-BT3)を使用すること

指定以外のバッテリーを使用すると、火災の原因となります。



指 示

バッテリーの液がもれて目に 入ったときは、すぐにきれいな 水できた洗い、医師の治療を受

けること そのままにしておくと、目に障害が起きる原因となります。



指 示

バッテリーの電極(+端子とー端子)を針金などの金属で接続しないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

電極がショートすると、発熱・ 破裂・発火させる原因となりま す。



注意

バッテリーの極性表示(+とー の向き)に注意し、正しく入れ ること

入れ方を間違えると、破裂・火 災・けがや周囲を汚損する原因 となることがあります。

使用済みのバッテリーは電極にテープをはるなどして保管、廃

そのまま保管、廃棄すると金属

れ・発熱・破裂し、やけど・け

類でのショートにより、液も

がの原因となることがありま

棄すること

す。



指 示

使えないまたは放電したバッテ リーをカメラの中に入れっぱな しにしないこと




バッテリーの破裂、発火、温度 禁止 上昇などが発生し、火災・やけ ど・けがなどの原因となること

指 示

長時間カメラを使用した直後に バッテリーを取り出さないこと

があります。





禁止

	はじめに	
• • • • • •	で使用の前に 付属品 安全上のご注意 もくじ カメラの取扱いについて バッテリーの取扱いについて AC アダプターについて 付属の SD メモリーカードについて	5 6 11 12 13
	準備する	
• • •	各部のなまえ	20 22 24 25
	撮影する	
• • • • • •	[▲] オート撮影モードで撮影する 撮影時の液晶モニター表示 ズーム撮影する フラッシュを設定する フォーカスを設定する セルフタイマー/インターバルで撮影する シーンモードを設定する	30 31 32 34 36
	[PRG] プログラム (自動露出) モードで 撮影する	
•	[Tv] シャッター速度優先モードで撮影する [Av] 絞り優先モードで撮影する [M] マニュアルモードで撮影する 露出補正/逆光補正する 露出標を提覧する	42 43 44
	動画を撮影する	46 47 48 48 49
•	撮影メニューの設定を変更する (機能) ・ キャプチャモード	50 51 51 52 52 53
	撮影メニューの設定を変更する (AE/AWB) ホワイトバランス	55 56

・ISO57 ・プリセットWB......58

再生/消去する	
 再生する 画像情報を表示する 画像を一覧表示(サムネイル表示)する 画像を拡大表示する 動画を再生する 再生メニューの設定を変更する ・スライドショー ・DPOF ・プロテクト ・液晶の明るさ 画像をプロテクトする DPOFを設定する 音声メモを録音する 画像を消去する 	61 62 63 64 66 67 67 67 67 67 67
パソコンに接続する	
 リフトウェアについて 接続するパソコンについて Windows パソコンで画像を見る Macintosh パソコンで画像を見る 画像のサイズを変更する パソコンの画像をカメラにコピーする パソコンからカメラを取りはずす 	79 80 84 87 88
その他	
 カメラの環境設定をする(ベーシック) カード情報 番号をリセット フォーマット サウンド ビープ音 オートパワーオフ カメラの環境設定をする(カスタム) 日時設定 システムリセット Language(言語) ビデオ出力 システム情報 LEDカラーについて テレビを使って撮影・再生する 	93 94 95 95 96 97 98 98 99
付録	
● 仕様	104

さくいん 111

カメラの取扱いについて

ご使用の際は、「安全上のご注意」(♪6ページ) および以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

以下のような場所での使用や保管は避けてください

- 湿気やゴミ、ほごりの多いとごろ
- 直射日光のあたるところ
- 高温または低温のところ
- 引火性の高いガスが充満しているところ
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近く
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

砂がかからないようにしてください

砂がかかると故障の原因になるだけではなく、修理できなくなることもあります。 海辺や砂地、砂ぼこりが起こる場所などでは、特にご注意ください。

結露にご注意ください

カメラを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだときなど、内部やレンズなどに水滴がつく(結露する)ことがあります。

その場合は電源を切り、1時間ほどたってからお使いください。また、SDメモリーカードに水滴がついたときは、カメラから取り出し、水滴をふき取った後しばらくたってからお使いください。

お手入れするときは

- レンズ、液晶モニターの表面などは、傷をつけないようにブロアーブラシなどでほこりをはらい、かわいた柔らかい布などで軽くふいてください。
- 本体は、かわいた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤 など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、塗料がはげるなどの原因 となります。

磁気にご注意ください

カメラのスピーカーのそばにクレジットカードやキャッシュカード、磁気定期券、フロッピーディスクなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて、使用できなくなる場合があります。

ファームウェアのバージョンアップについて

出荷以降、より良くお使いいただくために、ファームウェア (カメラ内部) のバージョン アップをする場合があります。バージョンアップの方法などはホームページに掲載いたします。

東芝デジタルスチルカメラホームページ: http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

そ Ō

他



で使用の際は、「安全上ので注意」(● 6 ページ) および以下の内容をよくお読みになり、 記載事項をお守りください。

*バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。

で使用時には

- バッテリーは使用していなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前(1 日~2日前) にバッテリーを充電してください。
- バッテリーを長く持たせるためには、できるだけこまめにカメラの電源を切ることをおすす めします。
- 寒いところでは、バッテリーの特性上、十分に充電されたバッテリーを使用しても、使用時 間が短くなります。バッテリーをポケットに入れて暖かくしておいたり、予備のバッテリー を用意するなどしてください。 ● 端子部は常にきれいにしておいてください。

- ●長時間、バッテリーを使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障で はありません。
- バッテリーは消耗品です。常温 (25℃) で使用した場合、約300回以上繰り返して使えま すが、十分に充電しても、使用できる時間が著しく短くなったときは、新しいバッテリーを お求めください。

バッテリーを使用しないときは

- バッテリーを使用しないときは、必ず本体からはずしてください。つけたままにしておくと。 電源が切れていても微量の電流が流れていますので、過放電になり、使用できなくなるおそ れがあります。
- しばらくバッテリーを使用しない場合は、使い切った状態で保存してください。 充電した状 態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。 ● 長期間保存する場合は、年に1回程度充電した後、使い切ってから保存してください。
- 涼しいところに保管してください。周囲の温度が 15 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ めします。極端に暑いところや寒いところは避けてください。

充電について

- 初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは、ご使用の前に必ず充電して ください。
- ◆ 充電するときは必ず指定の AC アダプターをご使用ください。◆ バッテリーを充電する前に、放電したり、使いきったりする必要はありません。
- 充電が終わった後や使用直後に、バッテリーが熱を持つことがありますが、異常ではありま せん。
- 充電は周囲の温度が+5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 40 $^{\circ}$ $^{\circ}$ の範囲で可能ですが、バッテリーの性能を十分に発揮 させるために、約+10℃~+30℃の範囲で充電することをおすすめします。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

仕様

リチウムイオンバッテリー(PDR-BT3)

公称電圧 3.7V

公称容量 1035mAh 5℃~+40℃ 使用温度

35.2mm X 53.0mm X 7.0mm (幅 X 高さ X 奥行き) 本体外形寸法

質量 約 28g

AC アダプターについて

必ず指定のACアダプター(CEXO107AまたはADP-15HH A)をご使用ください。ほかのACアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。 ご使用の際は、「安全上のご注意」(▶6ページ)および以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

- ACアダプターの接点部に、他の金属が触れないようにしてください。ショートする危険があります。
- 接続するときは、AC アダプター本体のプラグをカメラの DC IN 5V 端子にしっかり 养し込んでください。
- ACアダプターのコードを抜くときは、カメラの電源を切り、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでください。
- 落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- バッテリー動作中にACアダプター本体のプラグを差し込まないでください。一度電源を切ってから差し込んでください。
- ◆ AC アダプターは室内専用です。
- AC アダプターはこのカメラ以外には使用しないでください。
- 使用中、AC アダプターが熱くなることがありますが、故障ではありません。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音がはいる場合がありますので、離してお使いください。
- カメラが動作中にバッテリーまたはACアダプターをはずすと、日時が保持されないことがあります。日時を設定し直してください。

仕様

	AC アダプター (CEX0107A)	ACアダプター (ADP-15HH A)	
電源	AC100V ~ 240V 50/60 Hz		
定格入力容量(電気用品安全法)	AC 100V 33VA	AC 100V 31VA	
定格出力	DC5V 3A		
使用温度	0°C ~ +40°C		
保存温度	-20°C ~ +65°C		
外形寸法(幅X高さX奥行)	40.0mm X 30.5mm X 94.2mm	50.0mm X 28.0mm X 65.0mm	
本体質量	約150g		
付属品	AC ⊐− F		



● 付属のACコードは日本国内向け(AC100~125V)です。海外で使用する場合は、使用する地域の規格に適合したACコードをで使用ください。

SDメモリーカードは、本書中では「SDカード」と記述します。 SDカードの取扱いについては、以下の点にご注意ください。




で使用上の注意

- SD カードは不揮発性の半導体メモリー(NAND型フラッシュメモリー)を内蔵して います。 通常のご使用で記録したデータが破壊 (消滅) することはありませんが、誤っ た使いかたをするとデータが破壊 (消滅) することがあります。 記録されたデータの破 壊(消滅)については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任を負い ませんので、あらかじめご了承ください。
- SDカードはメモリーの一部をSDカードに基づくシステム領域として使用するため、 で使用いただけるメモリー容量は表示の容量より少なくなっています。
- 付属のSDカードはフォーマット済みですので、そのままご使用になれます。画像や フォルダを消去するためにフォーマットする場合は、必ずこのカメラでフォーマットし てください。SDロゴマークがついていない他の機器(パソコン等)でフォーマットする と、データの書きこみ、あるいは読み出しができないなどの不具合が発生することがあ ります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- SDカードには寿命があります。長時間使用するうちに書き込みや消去ができなくなっ た場合は、新しいSDカードをお求めください。
- このカメラは、SD 規格 Ver.1.01 に準拠しています。

誤消去防止について

大切なデータを誤って消去しないために、カード側 面のライトプロテクトタブを「LOCK」に切り換え ると、ロック状態(書き込み禁止状態)にすること ができます。記録、編集、消去するときはロック状 態を解除してください。



仕様

メモリーの種類 : NAND型フラッシュメモリー

動作温度 : 0℃~+55℃ : -20°C~+65°C 保存温度


:30%~80%(結露しないこと) 動作/保存湿度

: 24.0mm × 32.0mm × 2.1mm (幅×高さ×奥行き) 外形寸法

質量 :約2g



- 使用可能な市販のSDカードについては、ホームページでご確認ください。 東芝デジタルスチルカメラホームページ:
 - http://www2.toshiba.co.ip/mobileav/camera/ 2003年6月までに発売されたSDカードで検証を行なっています。
 - 市販されているすべてのSDカードの動作を保証するものではありません。




準備する


各部のなまえ バッテリーを入れる・取り出す 充電する SDカードを入れる・取り出す 電源を入れる・切る 言語/日時を設定する





三脚用ネジ穴




■ ハンドストラップの取り付け 下の図のように取り付けてください。







■ モードダイヤル



:撮影モード

アイコン	モード	内容	ページ
→	セットアップ	カメラの基本設定をします。	92
*	動画	動画を撮影します。	45
_2*	夜景	夕暮れや夜景などを撮影したいときに選択します。	38
*	スポーツ	動きの速い被写体を撮影したいときに選択します。	38
2	人物	背景をぼかして人物を撮影したいときに選択します。	38
M	マニュアル	露出や絞りなどを手動で設定して撮影したいときに選択します。	43
Av	絞り優先	絞りを優先して撮影したいときに選択します。	42
Tv	シャッター速度優先	シャッター速度を優先して撮影したいときに選択します。	40
PRG	プログラム(自動露出)	シャッター速度と絞りを自動で、その他を手動で設定できます。	39
Ď	オート撮影	カメラが自動的に露出などを設定します。	28
▶	再生	画像の再生、消去、プリント情報の書き込みなどをします。	60, 64
1	PC	画像をパソコンに取り込みます。	80, 84

バッテリーを入れる・取り出す


このカメラでは、専用の充電式リチウムイオンバッテリー (PDR-BT3) を使用します。本 書中では「バッテリー」と記述します。これ以外のバッテリーは使用できません。カメラ を使用する前には充雷(♪22ページ)を行なってください。

進備

電源が切れていることを確認してください。

バッテリーを入れる

バッテリー/SDカードカバーを開ける



バッテリー/SDカードカバーを矢印の方向にスライ ドして①、持ち上げます②。

図のように正しい向きでバッテリーを入れる



バッテリーロックレバーを矢印の方向に倒しながら、 バッテリー表面に貼られたラベルを液晶モニター側に 向けて、バッテリーを入れます。 バッテリーが奥まではいるとロックされます。

バッテリーロックレバー

·/SD カードカバーを閉める



バッテリー/SDカードカバーを閉め①、矢印の方 向にスライドします②。

カバーが確実に閉まっていることを確認してくださ U)



● 正常な終了動作をしていない状態でバッテリーを入れた場合、正常に起動 しないことがあります。この場合はもう一度電源を入れ直してください。

バッテリーを取り出す

バッテリー/SDカードカバーを開け、バッテリーロックレバー をはずし、バッテリーが少し出てきたら、ゆっくり引き抜く




- **運要** バッテリーを取り出すときは、必ずカメラの電源を切ってください。電源 がはいった状態でバッテリーを取り出すと、故障や大切なデータが破壊さ れる原因となることがあります。
 - ●電源がはいった状態でバッテリーを取り出すと、カメラの設定内容が初期 状態に戻る場合があります。その場合は、設定をやり直してください。
 - バッテリーを取り出すときは、誤って落下させないように気をつけてくだ さい。

カメラをはじめて使用するときや、バッテリー残量が少なくなったときにバッテリーを充 電します。約4時間で充電できます。

準備

電源が切れていることを確認し、カメラにバッテリーを入れて(♪ 20ページ) く ださい。



- AC コードの電源プラグをコンセントに差し込む
- AC コードを AC アダプター本体に差し込む
- AC アダプターの接続プラグをカメラの DC IN 5V 端子 に差し込む

バッテリーの充電が始まると、ファインダーLEDが緑色に点灯します。充電が終 了すると、ファインダーLEDが消えます。また、充電中に異常が発生すると、ファ インダーLEDがオレンジ色に点灯します。

バッテリーの充電中にカメラを使用したいときは、ACアダプターを接続したま まで使用してください。



- 充電中に異常が発生した場合は、ACコードの電源プラグをコンセントから 抜き、バッテリーを本体からはずしてください。
 - ACアダプターの抜き差しは、必ず本体の電源を切ってから行なってくださ い。電源がはいった状態で行なうと、バッテリーがはいっている状態で あっても、故障や大切なデータが破壊される原因となることがあります。
 - 正常な終了動作をしないでバッテリーを入れたり、ACアダプターを使用し た場合、正常に起動しないことがあります。この場合はもう一度電源を入 れ直してください。
 - ◆ 炎天下など温度が高い状況で使用したときは、カメラが熱を持つため内部 センサーが動作して、充電がすぐに始まらない場合があります。この場合 はカメラの熱を十分に冷ましてから充電してください。

他



- カメラを屋内で長時間使用するときや、パソコンへ画像を転送するときなどは、AC アダプターの使用をおすすめします。
- バッテリーは、周囲温度が10~30℃の環境で充電してください。

■ バッテリー残量表示

電源を入れると、液晶モニターにバッテリー残量が表示されます。

表示			
意味	充分残っています	少なくなっています	ほとんど残っていません

バッテリーの消耗について

バッテリーの保存期間、カメラや電池の温度、撮影条件(フラッシュ使用の有無等)により、バッテリーの消耗は大きく変動します。また、バッテリーの+極、一極、および電極に接するカメラの端子が汚れていると、電流が流れにくくなり、カメラはバッテリー残量がないものと判断してしまいます。バッテリーを出し入れするときには、これらの部分に触らないようにご注意ください。汚れていた場合は、乾いた布などで汚れをふき取ってください。

付属のリチウムイオンバッテリーを使用した場合、撮影枚数は以下のようになります。

撮影モード

条件 : 25℃、フラッシュ使用率 100%

撮影間隔:30秒ごとに1枚撮影

撮影枚数:約130枚

再生モード

条件 : 25℃、スライドショー実行

再生時間:約90分

※ここに記載した撮影枚数および再生時間は参考値であり、これを保証するものではありません。

バッテリーの上手な使いかた

- カメラは電源が切れている状態でも微弱ながら電流を消費します。長時間使用しない場合はバッテリーを取りはずしておくことをおすすめします。約4時間程度取りはずしておくと、日付・時刻やその他の設定が初期設定に戻ることがあります。使用する前に再度設定してください。
- 寒冷地で使用するときは、カメラやバッテリーを防寒具や衣服の内側に入れるなどして 保温しながら使用してください。

低温のため低下したバッテリーの性能は、常温(約25℃)に戻ると回復します。

バッテリーのリサイクルについて

不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



お持ち込みになるときは、+端子、-端子の電極に絶縁テープを貼り、地方自治体の条例や規則に従ってください。

充電式バッテリーの回収、リサイクル、およびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先 社団法人 電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

その他

-ドを入れる・取り出す

カメラで撮影した画像はSDカードに記録されます。カメラにSDカードがはいっていな い状態では、撮影できません。


● 進備

SDカードの抜き差しを行なう前に、カメラの電源を切ってください。

SD カードを入れる

バッテリー/SDカードカバーを開ける

図のように正しい向きで SD カードを入れる



カードの金属端子面を液晶モニター側に合わせ、しっ かり奥まで差し込みます。

バッテリー/ SD カードカバーを閉める

SD カードを取り出す

バッテリー/SDカードカバーを開け、一度カードを押し込 み、カードが少し出てきたら、ゆっくり引き抜く



- 📭 SDカードへ記録中(ファインダーLEDが赤色に点灯中)は、絶対にバッ テリー/SDカードカバーを開けたり、SDカードを取り出さないでくださ い。SDカードやSDカードのデータが破壊されることがあります。
 - 他の機器で使用した SD カードを使うときは、撮影する前に必ずこのカメ ラでフォーマットしてください(♪ 94ページ)。
 - ・ このカメラは MultiMedia Card™ (マルチメディアカード) には対応して いません。


その他

● 準備

バッテリーとSDカードを入れてください。「バッテリーを入れる・取り出す! 🗭 20 ページ、「充電する | ♪ 22ページ、「SDカードを入れる・取り出す | ♪ 24ページ

雷源を入れる

POWER ボタンを押し、電源を入れる



ファインダーLEDが緑色に点灯し、カメラが起動します。 電源を入れたとき、モードダイヤルの状態によって起動 するモードが異なります。



- 一定時間カメラを操作しなかったとき、自動的に電源が切れます。このこ とをオートパワーオフといいます。動作の状態に戻すには、もう一度電源 を入れてください。
 - 「オートパワーオフ」 ♪ 95ページ
- 電源を入れたとき、フラッシュ充電に数秒かかることがあります。フラッ シュ充電中は、ファインダーLEDがオレンジ色に点灯し、撮影はできませ ん。ファインダー LED が消えてから撮影してください。

電源を切る

POWER ボタンを押し、電源を切る


電源が切れます。

言語/日時を設定する

カメラをはじめて使用するときは、液晶モニターに [日時設定のデータが失われました] というメッセージが表示されますので、表示言語と日時を設定してください。 バッテリーを入れずに長時間放置したあとでカメラを使用したときも、同じメッセージが表示されますので、日時を設定してください。



モードダイヤルを [🛩] に合わせ、▶ボタンを押す



セットアップメニューの [カスタム] が表示されます。

2

▲ ▼ ボタンで [Language] を選択し、OKボタンを押す



言語が表示されます。

▲ ▼ ボタンで表示言語を選択し、OK ボタンを押します。

設定が保存されます。

3

▲ ▼ ボタンで [日時設定] を選択し、OK ボタンを押す 日時設定画面が表示されます。

4





設定内容を確認し、OK ボタンを押す

設定が保存され、セットアップメニューに戻ります。




[🗖] オート撮影モードで撮影する 撮影時の液晶モニター表示 ズーム撮影する フラッシュを設定する フォーカスを設定する セルフタイマー/インターバルで撮影する シーンモードを設定する [PRG]プログラム(自動露出)モードで撮影する [Tv] シャッター速度優先モードで撮影する [Av] 絞り優先モードで撮影する [M] マニュアルモードで撮影する 露出補正/逆光補正する 動画を撮影する 撮影メニューの設定を変更する (画像) 撮影メニューの設定を変更する(機能) 撮影メニューの設定を変更する(AE/AWB)

オート撮影モードは一般的な撮影方法です。撮影状況に応じて、自動的に露出(シャッター 速度と絞りの組み合せ)を制御するので、簡単に撮影できます。

撮影の準備をする

バッテリー(♪ 20ページ)と SD カード(♪ 24ページ)をカメラに入れて ください。

- POWER ボタンを押し、電源を入れる
- -ドダイヤルを [🗖]に合わせる




液晶モニター、またはファインダーを見ながら構図を決める

ファインダーを使用する場合、ファインダーの画像が鮮明に表示されるまで「視 度調整ダイヤルーを回します。

液晶モニターが明るすぎる、または暗すぎる場合は、明るさを調節してください。 「液晶の明るさ」 ♪ 52ページ

シャッターボタンを半押し①、全押し②する



半押しで自動的にピントと露出を合わせ、全押しで撮 影されます。

ピントと露出が合うと、フォーカスエリアの枠が水色 になり、ファインダーLEDが緑色に点灯します。 ピントまたは露出が合っていない場合、フォーカスエ リアの枠が黄色になり、ファインダーLEDが赤色に 点滅します。

撮影プレビューを「オン」に設定していると、プレビュー画像(撮影された画像) がSDカードに画像を記録している間、表示されます。

「プレビュー」 ♪ 53ページ

音声メモを「オン」に設定していると、撮影直後、画面に [VOICE RECORDING] と表示され、音声メモの録音が開始されます。

「音声メモを録音する | ▶ 51、73ページ



- 事要 撮影後、画像がSDカードへ記録されている間は、ファインダーLEDが赤色 に点灯します。ファインダーLEDが赤色に点灯している間は、バッテリー SDカードカバーを開けたり、バッテリーやSDカードを取り出したりしないでください。SDカードやSDカードのデータが破壊される場合があります。 ◆ 撮影するときは、レンズやフラッシュに、ストラップや指などがかからな
 - いようにしてください。

他

ピントを合わせる

- 画面の中央以外にピントや露出を合わせたいときは、目的の被写体を画面の中央に移動し、半押し(AF・AEロック)状態にしたまま、構図を戻して全押し(撮影)します。
- 本製品は正確なオートフォーカス機構を採用していますが、以下のような条件・被写体 に対してはオートフォーカスがはたらきにくく、ピントが合わないことがあります。
 - ・被写体の手前や後方に物体が共存するとき(オリの中の動物や木の前の人物など)
 - ・鏡・車のボディーなど光沢があるもの
 - ・髪の毛や毛皮のように反射しにくいもの
 - ・コントラスト (明暗の差) が極端に低いとき (背景と同色の服を着ている人物など)
 - ・高速で移動する被写体
 - 煙や炎などの実体のないもの
 - ・ガラス越しの被写体
 - ・被写体が遠くて暗いとき



- 液晶モニターには、常に明るい点、暗い点、色がついている点などが見える場合がありますが、故障ではありません。また、記録される画像には、このような点はありません。
- シャッターボタンを半押ししてから、ピントが合うまでの間、液晶モニターの画像が暗くなる場合があります。
- シャッターボタンを押すときカメラが動くと、写真がブレる原因となります。
- ピントが合わない場合、オートフォーカス撮影時は約2mの位置で固定します。マクロ撮影時はズームの位置によって Wide 側約20cm~Tele 側約70cmの間で固定します。


「フォーカスを設定する | ▶ 34ページ

- フラッシュ充電に数秒かかることがあります。フラッシュ充電中はファインダーLED がオレンジ色に点灯します。ファインダーLED がオレンジ色に点灯している間は、撮影できません。
- 暗い場所で撮影する場合は、シャッター速度が遅くなり、シャッターボタンを半押ししたとき手ブレ警告アイコン [●] が表示されます。手ブレ防止のため、三脚の使用をおすすめします。
- 被写体が暗い場合、ピント合わせの補助光として、セルフタイマーLEDが 点灯します。
- 撮影モードでOK ボタンを押すと、最後に撮影した画像を再生することができます。もう一度 OK ボタンを押すと、撮影モードに戻ります。

撮影時の液晶モニター表示

撮影モード [🗖] [🗻] [🛠] [💇]

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。



撮影モード [PRG] [Tv] [Av] [M]

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。




ØXE

 DISPボタンを押すごとに、通常表示(アイコンなどを表示)、表示 OFF、 液晶モニター OFF の順に切り換わります。 ズーム撮影する

被写体との距離に応じて、3倍光学ズーム、4倍デジタルズームを使って、最大 12 倍までのズーム撮影ができます。



2 T (Tele)ボタンまたはW(Wide)ボタンでズームの度合いを調節し、構図を決める



Tボタンを押すとズームし、遠くにあるものを大きく撮影できます。Wボタンを押すと、広い範囲を撮影できます。

T/W ボタンの状態によって、レンズの位置が動きます。


ーT(Tele)ボタン

-W(Wide)ボタン

3シャッターボタンを半押し、全押しする



- デジタルズームは、撮影メニューでオン/オフを設定できます。 「デジタルズーム」 ○ 52ページ
- 電源を切るか、オートパワーオフがはたらくと、TボタンおよびWボタン の設定は自動的に解除されます。
- DISP ボタンを押し、液晶モニターを OFF にした場合、デジタルズームは 解除されます。
- 画面でズームの状態を確認できます。



フラッシュを設定する

フラッシュを設定して撮影します。撮影する状況に応じて、フラッシュの発光モードを設 定できます。

フラッシュが有効な距離は約 0.8m ~ 3.0m (感度 ISO200) です。

設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。


1 モードダイヤルを撮影モードのいずれかに合わせる

、選択した撮影モード、シーンモード、キャプチャモードによって、フラッシュの 設定は制限されます。

「シーンモードを設定する」 🗘 38ページ、「キャプチャモード」 🗘 51ページ

2

ボタンを押して、フラッシュを選択する



▶ ボタンを押すごとに、画面に以下の順番でアイコンが表示されます。

[▲]モードの場合:

[表示無し]オート→[❸�] 赤目軽減-

--[**②**]発光禁止←[�]強制発光 ←

[PRG]、[Tv]、[Av]、[M]モードの場合:

[●�] 赤目軽減 → [�] 強制発光 — [�] 発光禁止 ←

32

[表示無し] オート

撮影状況に応じて、フラッシュが自動的に発光します。[**△**]モードに設定しているときだけ選択できます。

[●公] 赤目軽減

赤目現象(♪ 用語 109ページ)を軽減し、暗いところで瞳を自然に撮りたいときに使用します。撮影するとき、被写体(人)にカメラへ視線を向けてもらったり、なるべく近づいて撮影したりすると、赤目軽減の効果があります。

フラッシュが必ず2回発光し、2回目の発光時に撮影されます。

[▲]モードに設定している場合は、被写体の明るさに応じて発光します。

[6]強制発光

必ずフラッシュが発光します。逆光、蛍光灯などの人工照明下で撮影するときに使用します。

[倒] 発光禁止

室内照明を利用した撮影、舞台や室内競技など、フラッシュの光が届かない距離での撮影に使用します。



- [▲] モードでは、[●毎] 赤目軽減固定です。
- [※] モードでは、[※] 発光禁止固定です。
 - [♣★] モードでは、[♣] 強制発光固定です。
- [] モード、キャプチャモードが [連写]、[AEB] では、フラッシュは使用できません。
- フォーカスに「▲]を設定している場合は、「例] 発光禁止固定です。


フォーカスを設定する

オートフォーカス、[❤️] マクロ、[☎️] 無限遠、[ြ30] 3m 固定、[90] 1m 固定など、被写体との距離を設定して撮影できます。

設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。 選択した撮影モードによって、フォーカスの設定は制限されます。



ボタンを押して、フォーカスを選択する



▲ ボタンを押すごとに、画面に以下の順番でアイコンが表示されます。

[**凸**]、[PRG]、[Tv]、[Av]、[M]、[**%**]、[**慄**] モードの場合:

[▲]、[▲]モードの場合:

[表示無し]オートフォーカス→[▲]無限遠-「**9**0]1m固定 ← [**2**0]3m固定 ←

[表示なし] オートフォーカス

カメラにまかせて気軽に撮影したいときに選択します。

[🕹] マクロ

近くの被写体を撮影したいときに選択します。 Wide 側(ズーム無し) : 約9cm ~∞ Tele 側(光学ズーム3倍時): 約30cm ~∞

[🖎] 無限遠

距離が約5m以上の被写体を撮影したいときに選択します。

[3m] 3m 固定

距離が約3mの被写体を撮影したいときに選択します。

[1m] lm 固定

距離が約 1mの被写体を撮影したいときに選択します。




• [10]、[30]、[☎] に設定すると、カメラがそれぞれの距離にフォーカスを固定して撮影します。

セルフタイマー/インターバルで撮影する

セルフタイマー撮影とインターバル撮影ができます。 設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらくと解除されます。

1 モードダイヤルを撮影モードのいずれかに合わせる

2 ▼ ボタンを押して、設定値を選択する



▼ ボタンを押すごとに、画面に以下の順番でアイコンが表示されます。

OFF → [**3 108**]10秒 → [**3 28**]2秒 [**3 1027**] インターバル ← [**3 10 2**]10秒 + 2秒 ←

ただし、[🖷] モード、キャプチャモードが [連写] [AEB] の場合:

OFF→[**③108**]10秒→[**②28**]2秒 -

3 構図を決め、シャッターボタンを半押し、全押しする

セルフタイマー LED が点滅し、設定した時間後に撮影されます。 液晶モニターにはカウントダウンが表示されます。 途中でやめるときは、OK ボタンを押してください。



- 連続撮影はできません。
- セルフタイマーの設定は、1回撮影するたびに解除されます。
- セルフタイマーの設定は、[● 28] を使用すると、シャッター押下時の 手ブレ防止に効果的です。
- インターバル撮影できる回数はSDカードの容量や画像設定などにより異なります。

[10 108] 10 秒後

シャッターボタンを押してから、約10秒後に撮影されます。

[9 28] 2 秒後

シャッターボタンを押してから、約2秒後に撮影されます。

[10 + 2 秒後

シャッターボタンを押してから、約10秒後に撮影され、さらに撮影準備(SDカードへの書き込みとフラッシュの充電)が完了してから2秒後にもう一度撮影されます。 集合写真など連続して撮影したいときに便利です。

[®Into] インターバル

一定の間隔と撮影回数を設定して撮影できます。

撮影間隔は1、3、10、60分、撮影回数は2~99回の間で設定できます。

撮影と撮影の合い間はファインダーLEDが赤色に点滅し、自動的にカメラの電源が切れた状態になります。

「インターバル | ▶ 54ページ

その他

シーンモードを設定する

[▲] 人物、[※] スポーツ、[▲*] 夜景などのシーンを設定して撮影します。

▶ • [▲]、[*****] モードに設定している場合、フォーカスに [*****] マクロ は選択できません。

[4] 人物

人物をうきだたせ、背景をぼかして撮影したいときに選択します。 フラッシュは、赤目軽減効果のある「●61 赤目軽減固定となります。

[🛠] スポーツ

動きの速い被写体を撮影したいときに選択します。 フラッシュは使用できません。

[♣★] 夜景

夕暮れや夜景を背景にして、人物を撮影したいときに選択します。 フラッシュは、[�] 強制発光固定となります。

Øx€

• 各シーンの説明は一般的な目安です。お好みに合わせて設定してください。

[PRG]プログラム (自動露出) モードで撮影する

被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞りを自動セットします。[**△**] モードを選択した場合と同じように気軽に撮影することができます。

- 2 構図を決め、シャッターボタンを半押し、全押しする

Øx€

・露出補正を設定することができます。「露出補正/逆光補正する」(♪ 44 ページ)

【 Tv 】シャッター速度優先モードで撮影する

シャッター速度を優先して撮影します。シャッター速度に応じて、自動的に絞りを設定します。シャッター速度を速くすると、動いている被写体が静止しているような写真を撮影できます。シャッター速度を遅くすると、流動感を感じさせる写真を撮影できます。


/ モードダイヤルを [Tv] に合わせる

2 ◀ボタンを押し、シャッター速度を選択する



◀ボタンを押すごとに [■] 逆光補正、[図] 露 出補正、[シャッター速度] が選択されます。 [シャッター速度] が水色の表示になるまで◀ボタン を押します。

3 サーチダイヤルでシャッター速度の値を設定する



設定範囲は以下のとおりです。

サーチダイヤルを上へ回す(高速側へ) 1/1500、1/1250、1/1000、1/800、1/640、 1/500、1/400、1/320、1/250、1/200、 1/160、1/125、1/100、1/80、1/60、1/50、 1/40、1/30、1/25、1/20、1/15、1/13、 1/10、1/8、1/6、1/5、1/4、0.3s、0.4s、0.5s、 0.6s、0.8s、1s、1.3s、1.6s、2s、2.5s、3.2s、 4s、5s、6s、8s

サーチダイヤルを下へ回す(低速側へ)

画面にシャッター速度とその値に応じた絞りが表示されます。適切な組合せに設定できない場合、絞りの値が赤で表示されますが、撮影はできます。

あわせて**【**ボタンで露出補正と逆光補正(**♪**44 ページ) ができます。

4 構図を決め、シャッターボタンを半押し、全押しする



- シャッター速度を 0.6 秒より低速に設定すると、長時間露光撮影となり、 画面に [【] が表示されます。
- フラッシュ撮影で [⑤] 強制発光、 [⑥⑥] 赤目軽減に設定している場合、シャッター速度は自動的に0.5秒から1/250秒の間に制限されます。
- ◆ AEB撮影(♪ 51ページ)と連写撮影(♪ 51ページ)では、シャッター 速度を 0.6 秒より低速に設定できません。

[Av] 絞り優先モードで撮影する

絞りを優先して撮影します。絞りに応じて、自動的にシャッター速度を設定します。 絞りの値を小さく(開放側へ)すると、背景をぼかした人物写真などが撮影できます。 逆に、絞りの値を大きく(絞り側へ)すると、風景などを手前から遠くまで鮮明に撮影で きます。


/ モードダイヤルを [Av] に合わせる

2 ◀ボタンを押し、絞りを選択する



◆ボタンを押すごとに [图] 逆光補正、[図] 露 出補正、[絞り] が選択されます。「絞り]が水色の表示になるまで◆ボタンを押します。

3 サーチダイヤルで絞りの値を設定する



設定範囲は以下のとおりです。

サーチダイヤルを上へ回す(絞り側へ) F6.7/F5.6/F4.8/F4.0/F3.5/F2.8 サーチダイヤルを下へ回す(開放側へ)

画面に、絞りとその値に応じたシャッター速度が表示されます。 適切な組合せに設定できない場合、シャッター速度の値が赤で表示されますが、 撮影はできます。

あわせて**【**ボタンで露出補正と逆光補正(**♪**44 ページ) ができます。

4 構図を決め、シャッターボタンを半押し、全押しする


• ズームレンズの位置によって絞りの値は自動的に調整されます。


Øyŧ

【M】マニュアルモードで撮影する

絞りの値とシャッター速度の値をそれぞれ個別に設定して撮影します。

1 モードダイヤルを [M] に合わせる





◀ボタンを押すごとに「シャッター速度」と「絞り」
が交互に選択されます。設定する値が水色の表示になるまで
◀ボタンを押します。

- 3 サーチダイヤルでシャッター速度または絞りの値を設定する
- 4 構図を決め、シャッターボタンを半押し、全押しする



露出補正/逆光補正する

画面全体を意図的に明るくしたり、暗くしたりして撮影できます。被写体と背景の明るさの差(コントラスト)が大きい場合や、撮影したい被写体が画面内で極端に小さい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに設定します。露出は 1/3EV 単位で設定できます。


/ モードダイヤルを [**PRG**] [**Tv**] [**Av**] のいずれかに合わせる

2 ◀ ボタンを押し、露出補正を選択する



▼ボタンを押すごとに [表示なし]、[■]逆光補正、[図]露出補正の順に表示されます。

3 サーチダイヤルで露出の値を設定する



露出補正の設定範囲は以下のとおりです。

サーチダイヤルを上へ回す (一側へ) - 2.0/ - 1.7/ - 1.3/ - 1.0/ - 0.7/ - 0.3/ 0/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0 サーチダイヤルを下へ回す (+側へ)

値が大きいほど明るく、小さいほど暗くなります。 画面には、設定した値が表示されます。

効果のある被写体と設定値

■ + (プラス) 補正

- 白っぽい紙に黒い文字の印刷物の場合
- 逆光の場合
- スキー場などの明るい場面や反射が強い場合
- 画面内の大部分を空が占める場合

■ - (マイナス) 補正

- スポットライトを浴びた人物、特に背景が暗い場合
- 黒っぽい紙に白い文字の印刷物の場合
- 常緑樹、または色の濃い葉など反射率が低い場合

■ 逆光補正 (+1.3 固定)

- ●背景が明るく、被写体が暗い場合
- 太陽などの光源を背にした人物など

『★モ・ [□] [▲] [★] モードでは、逆光補正の設定ができます。



動画を撮影します。音声も録音します。



モードダイヤルを [🖛] に合わせる



シャッターボタンを全押しする

動画の撮影が始まります。

もう一度シャッターボタンを全押しすると、動画の撮影を終え、画像がSDカードに記録されます。

■ 動画の記録時間について

SDカードに記録できる目安は以下のとおりです。

サイズ クオリティ	Q VGA 320 x 240	QQ VGA 160 x 120
***	30秒	1分30秒
**	45秒	2分00秒
*	1分00秒	3分00秒



• 撮影後、画像がSDカードへ記録されている間は、ファインダーLEDが赤色に点灯します。ファインダーLEDが赤色に点灯している間は、バッテリー/SDカードカバーを開けたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。SDカードやSDカードのデータが破壊される場合があります。




- ●[★] モードの撮影は、静止画の撮影より電池の消耗が早くなることがあります。
- 「 ➡] モードでは、フラッシュ撮影できません。
- 動画撮影時、音声にレンズ音がはいる場合があります。
- 動画撮影中、カメラのマイクに指などがかからないようにしてください。
- 動画は静止画よりも SD カードへの記録に時間がかかります。
- 液晶モニター右下に表示される撮影可能時間は、カウントダウンされます。

撮影メニューの設定を変更する(画像)

撮影モードのときに、どのような基本設定で撮影するかを設定します。設定した内容は、 電源を切ったりオートパワーオフがはたらいても保持されます。

1 モードダイヤルを撮影モードのいずれかに合わせる

2 MENU ボタンを押す



撮影メニューの[画像]が表示されます。

3 ▲ ▼ ボタンで設定項目を選択し、OK ボタンを押す



選択した設定項目の設定値が表示されます。

(例)[サイズ]を選択した場合

『メモ ・ [🐙] モードでは [シャープネス] の設定はありません。

4 🕳 lacktriangle ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す



撮影メニューを終了するときは、MENU ボタンを押す撮影できる状態になります。

サイズ

撮影する画像のサイズを設定します。 用途とSD カードの空き容量に応じて設定してください。



撮影メニューの [画像] から▲ ▼ ボタンで [サイズ] を 選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。



ボタンで画像サイズを選択し、OK ボタンを押す



設定が保存されます。

「静止画]

2560 × 1920 ピクセル 2048 × 1536 ピクセル 1280 × 960 ピクセル 640 × 480 ピクセル

「動画]

320 × 240 ピクセル 160 × 120 ピクセル

■標準撮影可能枚数 (静止画)

被写体によって、記録されるデータ量が異なるため、記録後の撮影可能枚数が減らない、 または2枚分減る場合があります。

画像サイズ	クオリ	SDカードの容量						
	ティ	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
5M 2560×1920 ピクセル	***	2	6	13	27	55	105	222
	**	4	10	22	46	93	177	374
	*	9	20	42	86	174	331	698
3M 2048X1536 ピクセル	***	4	10	22	46	93	177	374
	**	8	17	36	74	150	286	604
	*	15	34	72	149	301	573	1208
1.2 M 1280X960 ピクセル	***	9	20	42	86	174	331	698
	**	15	34	72	149	301	572	1208
	*	28	60	126	258	522	994	2094
0.3 640X480 ピクセル	***	31	69	145	298	602	1147	2417
	**	48	100	210	430	870	1657	3491
	*	91	181	379	775	1566	2984	6284

★★★ファイン ★★ノーマル ★ベーシック

動画については「動画を撮影する」(◆45ページ)をご覧ください。

クオリティ

撮影する画質(圧縮率)を設定します。

撮影メニューの [画像] から▲ ▼ ボタンで [クオリティ]
 を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▼ ボタンで画質を選択し、OK ボタンを押す

画像	機能	AE/AWB
サイズ	2560	x1920
クオリティ	**	k
シャープネス	**	
コントラスト	*	
カラー	標準	
MENU:終了		
OK : 設定	▲or▼: ア	イテムの選択

設定が保存されます。

★★★ (ファイン) : 低圧縮率(高画質)

★★ (ノーマル) : 標準 ★ (ベーシック) : 高圧縮率

シャープネス

撮影する画像のタッチを設定します。 動画モードでは設定できません。

1

撮影メニューの [画像] から▲ ▼ ボタンで [シャープネス] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

画像 機能 AE/AWB サイズ 2560x1920 カオリティ **** *** ファーブネス ハード コントラスト ノーマル ソフト MENU:終了 ◆or*:ベージの選択 OK:設定 ▲or*:アイテムの選択

設定が保存されます。

ハード : かたいタッチ ノーマル : 普通のタッチ ソフト : やわらかいタッチ

コントラスト

撮影する画像の明暗の差を設定します。

撮影メニューの [画像] から▲ ▼ ボタンで [コントラスト] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▼ボタンで設定する値を選択し、OKボタンを押す

設定が保存されます。

ハード : 明暗の差を大きくする

ノーマル : 自動設定

ソフト : 明暗の差を小さくする

カラー

撮影する画像の色調を設定します。

1

撮影メニューの [画像] から▲ ▼ ボタンで [カラー] を 選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

🔺 🔻 ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

設定が保存されます。 標準 : カラー

あざやか : ややあざやかなカラー

セピア : セピア モノクロ : 白黒

その他

撮影メニューの設定を変更する(機能)

- 1 モードダイヤルを撮影モードのいずれかに合わせる
- 2 MENU ボタンを押し、▶ボタンで [機能] を選択する 撮影メニューの [機能] が表示されます。
- 3 ▲ ▼ ボタンで設定項目を選択し、OK ボタンを押す



選択した設定項目の設定値が表示されます。

キャプチャモード 音声メモ 液晶の明るさ デジタルズーム プレビュー インターバル

□ 51 ページ□ 51 ページ□ 52 ページ□ 52 ページ□ 53 ページ□ 54 ページ

(例)[キャプチャモード]を 選択した場合

● [〒] モードでの設定項目は、[液晶の明るさ] と [デジタルズーム] の 2つです。

4

▲ ▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

OK:設定

▲or▼: アイテムの選択

設定が保存されます。

撮影メニューを終了するときは、MENU ボタンを押す撮影できる状態になります。

他

キャプチャモード

撮影するときの記録方法を設定します。

撮影メニューの [機能] から▲ ▼ ボタンで [キャプチャモード] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

 設定が保存されます。

1ショット: 1枚ずつ撮影する

連写 : 最速 0.5 秒間隔で最大 3 枚まで連続

撮影する

AEB : 自動的に2/3EVずつずらして3段階

(0、-0.7、+0.7) の露出で連続撮

影する

露出を決めるのが難しい場合に有効

ØXE

● 連写では、3 枚撮り終える前にシャッターボタンを離すと、その時点で撮 影が終了します。

音声メモ

静止画撮影直後、音声メモを 10 秒間録音することができます。


1

撮影メニューの [機能] から▲ ▼ ボタンで [音声メモ] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▲ ▼ ボタンで [オン] または [オフ] を選択し、OK ボタンを押す



設定が保存されます。

オン : 撮影時に音声メモを録音する オフ : 撮影時に音声メモを録音しない



画像再生時にも音声メモを録音できます。 「音声メモを録音する | ♪ 73ページ

液晶の明るさ

液晶モニターの明るさを調節します。

/ 撮影メニューの [機能] から▲ ▼ ボタンで [液晶の明るさ] を選択し、OK ボタンを押す

液晶の明るさ設定画面が表示されます。

2 \blacksquare ボタンで明るさを調節する



▼ボタンで暗く、▲ボタンで明るくなります。調節節囲は一5~+5の11段階です。

3 設定内容を確認し、OK ボタンを押す

撮影メニューの「機能」に戻ります。

デジタルズーム

画面中央部をデジタル処理により、さらに拡大できます。

光学3倍×デジタル4倍ズームにより、被写体を最大12倍まで拡大して撮影できます。 画素補完技術によりデジタルズームのときも、設定した記録画素数で画像が記録されます。

撮影メニューの [機能] から▲ ▼ ボタンで [デジタルズーム] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

→ ボタンで [オン] または [オフ] を選択し、OK
ボタンを押す



設定が保存されます。

オン : デジタルズームを使用する オフ : デジタルズームを使用しない

プレビュー

撮影した画像を撮影直後に、画面上に表示するかしないかを設定します。 撮影した画像の構図や明るさを確認するのに有効です。 プレビューをキャンセルする場合はシャッターボタンを半押しします。

撮影メニューの [機能] から ▼ ボタンで [プレビュー]
 を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2 ▲ ▼ ボタンで [オン] または [オフ] を選択し、OK ボタンを押す



設定が保存されます。

オン : 画像をSDカードに記録する間表示する

オフ :表示しない

インターバル

設定した回数を一定時間ごとに自動撮影します。

▼ボタンで [® Locky] を設定した場合に有効になります。

1

撮影メニューの [機能] から▲ ▼ ボタンで [インター バル] を選択し、OK ボタンを押す

インターバル設定画面が表示されます。

2

◆ トボタンで時間、回数を選択し、 ◆ ▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す



設定が保存されます。

1分 : 1分間隔で撮影する 3分 : 3分間隔で撮影する 10分 : 10分間隔で撮影する 60分 : 60分間隔で撮影する 撮影回数 : 2~99回の間で設定



- 撮影できる回数は SD カードの容量や画像設定などにより異なります。
- 撮影と撮影の合い間は、ファインダーLEDが赤色に点滅し、自動的にカメラの電源が切れた状態になります。



- 1 モードダイヤルを撮影モードのいずれかに合わせる
 - [🗖]、[🐙] を選択している場合は [AE/AWB] メニューは表示されません。
- 2 MENUボタンを押し、▶ボタンで [AE/AWB] を選択する 撮影メニューの [AE/AWB] が表示されます。



選択した設定項目の設定値が表示されます。

ホワイトバランス ゆ56ページ 測光方式 ゆ56ページ ISO ゆ57ページ プリセットWB ゆ58ページ

(例)[ホワイトバランス]を 選択した場合

/×モ •[▲][**※**][**☆**] モードでは、[ISO] の設定はありません。



▲ ▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

画像 機能 AE/AWB ホワイトパラシス ホート 測光方式 白熟灯 ISO 蛍光灯1 サ光灯1 大陽光 展 ブリセット MENU: 終了 ◀or▶: ベージの選択 OK: 設定 ▲or▼: アイテムの選択

設定が保存されます。

撮影メニューを終了するときは、MENU ボタンを押す撮影できる状態になります。

ホワイトバランス

さまざまな照明下で撮影するときのホワイトバランスを設定し、人間の目で見た状態に 近づけて撮影します。

「ホワイトバランス | ▶ 用語 109ページ

1

撮影メニューの [AE/AWB] から▲ ▼ ボタンで [ホワイトバランス] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▲ ▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

 設定が保存されます。

オート : 自動調整

白熱灯 : 白熱灯下での撮影

蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯下での撮影(青みが

かった蛍光灯の場合)

蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯下での撮影(赤みが

かった蛍光灯の場合)

太陽光 : 屋外撮影

曇 : 曇り空での撮影

プリセット : プリセットWBで設定したホワイト

バランスでの撮影(♪58ページ)

測光方式

露出を計算するための測光方式を設定します。



撮影メニューの [AE/AWB] から▲ ▼ ボタンで [測光 方式] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。



▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

画像 機能 ホワイトバランス オート 脚光方式 中央部重点 ISO スポット ブリセットWB 調整 MENU:終了 ◀or▶:ベージの選択 OK:設定 ▲or▼:アイテムの選択

設定が保存されます。

中央部重点:画面中央部に重点をおいて画面全域を

測光し、露出を決める

スポット : 画面中央のごく狭い部分を測光し、露

出を決める

録

ISO

撮影時の感度を設定します。感度をあげる(ISOの数値を大きくする)と、暗い場所でも撮影ができるようになりますが、画像にノイズが増えます。

1

撮影メニューの [AE/AWB] から▲ ▼ ボタンで [ISO] を選択し、OK ボタンを押す

設定値が表示されます。

2

▲ ▼ ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す

画像	機能 AE/AWB
ホワイトバラン	スオート
測光方式	中央部重点
ISO	100
プリセットWB	200
	400
	オート
MENU:終了	◀or▶:ページの選択 ▲or▼:マイテムの選択

設定が保存されます。

100 : ISO100相当撮影

200 : ISO200 相当高感度撮影 400 : ISO400 相当高感度撮影

オート: ISO100~200の範囲で自動設定([PRG]

モードに設定しているときだけ選択可能)

プリセットWB

ホワイトバランスを手動で設定し、登録します。 ホワイトバランスがうまく合わないときなどに使用すると便利です。

プリセットWB設定画面が表示されます。

2 ホワイトバランスを設定する被写体(白い皿や紙など)を中央の枠内におさめる





再生/消去する

再生する
画像情報を表示する
画像を一覧表示(サムネイル表示)する
画像を拡大表示する
動画を再生する
再生メニューの設定を変更する
画像をプロテクトする
DPOFを設定する
音声メモを録音する
画像を消去する


撮影した画像を液晶モニターで再生します。

● 準備

SD カードをカメラに入れ(♪ 24ページ)、電源を入れてください。




モードダイヤルを[▶]に合わせる



最後の画像が液晶モニターに表示されます。 液晶モニターが明るすぎる、または暗すぎる場合は、 明るさを調節してください。

「液晶の明るさ | ▶ 52ページ

2 サーチダイヤルを回して、順送り/逆送りする



上に回す:逆送り 下に回す:順送り



- 画像は ▲ ▼ ボタンを押しても、逆送り/順送りできます。
- 画像再生中に、
 ★ボタンを押すと、90度回転表示します。
 ボタンで画像を時計回りに回転表示します。
 本オタンで反時計回りに回転表示します。回転させた方向と反対のボタンを押すと、通常の表示に戻ります。
- 動画データには「**泵**」アイコンが表示されます。動画は、回転表示できません。

「動画を再生する | ▶ 64ページ


● 音声メモが録音されている画像には「疊」アイコンが表示されます。 「音声メモを録音する」 → 73ページ

その他


画像情報を表示する

画像再生時の情報表示の状態を切り換えることができます。

- ・ドダイヤルを [▶] に合わせる
- チダイヤルで画像を選択する
- DISP ボタンを押す



DISPボタンを押すごとに、表示形式が以下のように 切り換わります。





- 拡大表示中は標準と非表示の切り換えになります。
- 動画では情報表示の状態を切り換えることはできません。

画像を一覧表示(サムネイル表示)する

画面に、縮小した画像を一覧表示します。一覧できる画像は一度に9画像までです。 撮影した画像の数が多いときなど、目的の画像を選択するのに便利です。

1

モードダイヤルを 「 ▶] に合わせる

最後の画像が液晶モニターに表示されます。

2

W(Wide)ボタンを押す



画像がサムネイル表示されます。

2003.08.30 •100-0010

* サムネイル表示で動画 データが存在する場合、 「•▼]が表示されます。



- SDカード内に複数のフォルダが存在していても、▲ ▼ ◀ ▶ ボタンまたは サーチダイヤルで、すべてのフォルダの画像をサムネイル表示できます。
- 選択したサムネイル画像を通常の大きさで表示するには サーチダイヤルまたは▲ ▼ 【 】 ボタンで画像を選択し、OKボタンまたはT(Tele) ボタンを押すと、選択した画像が通常の大きさで表示されます。

画像を拡大表示する

再生中の画像を2倍と4倍の2段階に拡大して表示できます。

1 モードダイヤルを [▶] に合わせる

最後の画像が液晶モニターに表示されます。

2 サーチダイヤルで拡大したい画像を選択する

3 T(Tele)ボタンを押す



□ 現在の拡大位置 画像全体

画像が2倍に拡大表示されます。

画像が拡大表示されると、画面に2つの枠が表示されます。

外側の白枠は画像全体、内側の緑枠は現在画面に拡大 されている位置を示します。

T(Tele)ボタンをもう 1 度押すと、4 倍に拡大表示されます。

拡大表示している状態でW(Wide)ボタンを押すと、1 段階縮小表示されます。

T / W ボタンを押すごとに、画面が以下の順番で切り換わります。











動画を再生する

撮影した動画を再生します。音声も再生されます。

1 モードダイヤルを [▶] に合わせる

最後の画像が液晶モニターに表示されます。 液晶モニターが明るすぎる、または暗すぎる場合は、明るさを調節してください。 「液晶の明るさ」 ▶ 52ページ

2 サーチダイヤルで再生したい動画を選択する

サムネイル表示(♪ 62ページ)からでも選択できます。

 $oldsymbol{3}$ OK ボタンを押す



選択した動画が再生されます。 再生中に ▶ / ◀ ボタンを押すと、早送り再生/早戻 し再生できます。

Øxŧ

動画は回転表示、拡大表示できません。

動画再生時の液晶モニターの表示

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。



■ 動画の再生を止めるには

▼ ボタンを押します。 再生を停止して、動画の先頭に戻ります。

■ 動画の再生を一時停止するには

▲ ボタンを押します。

再生を一時停止します。

一時停止を解除するには、もう一度 ▲ ボタンを押します。



● 一時停止中に サーチダイヤルを下に回すとコマ送り、上に回すと逆コマ送りできます。


■ ボタンを押したときの動作

	再生中	一時停止中	停止中
ボタン	早送り再生 ▶ ボタンを押すごとに、2 倍早送り再生、4倍早送り 再生、通常再生の順に切り 換わります。	早送り再生 ▶ボタンを押すごとに、2 倍早送り再生、4倍早送り 再生、通常再生の順に切り 換わります。	
◀ ボタン		逆再生 ◀ボタンを押すごとに、逆 再生、2倍早戻し再生、4 倍早戻し再生の順に切り換 わります。	
▲ ボタン	一時停止	再生	前の画像
▼ ボタン	停止 動画の先頭に戻ります。		次の画像
OKボタン		再生	

再生モード(「▶1)のときに、どのような設定で再生するかを設定します。 設定した内容は電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。

-ドダイヤルを に合わせる

MENU ボタンを押す



再生メニューが表示されます。

▼ ボタンで設定項目を選択し、OKボタンを押す



スライドショー **☆** 67ページ ➡ 70ページ **DPOF** ▶ 68ページ プロテクト **♪** 52 ページ

選択した項目の設定画面が表示されます。

ボタンで設定する値を選択し、OK ボタンを押す 設定が保存されます。


液晶の明るさ

再生メニューを終了するときは、MENU ボタンを押す 再生状態になります。

その他

スライドショー

静止画を 1 画像ずつ順番に自動再生します。



スライドショーが始まり、約3秒ごとに次の画像へ切り換わります。 スライドショーを止めるときは OK ボタンを押します。 画面には OK ボタンを押したときの画像が表示されます。



- 自動再生中、オートパワーオフは、はたらきません。
- すべてのフォルダの画像が自動再生されます。
- 動画は、再生できません。

DPOF

プリント (現像) したい画像に、枚数指定や日付表示をDPOF形式 (ゆ 用語 109ペー ジ)で設定します(静止画のみ)。SD カードをお店に持って行くだけで、簡単にプリン トできます。

「DPOFを設定する | ▶ 70ページ

プロテクト

画像をあやまって消去しないように、読み出し専用データにします。このことをプロテク トといいます。

「画像をプロテクトする | ▶ 68ページ

液晶の明るさ

液晶モニターの明るさを調節します。記録された画像の明るさを調節するものではありま

「液晶の明るさ | ♪ 52ページ

画像をプロテクトする

画像をあやまって消去しないように、読み出し専用データにします。このことをプロテク トといいます。



- SDカードをフォーマットすると、プロテクトは無効になり、画像はすべて 消去されます。
- SDカード全体をプロテクトするには、「誤消去防止について」(♪15ペー ジ)をご覧ください。

プロテクトする


準備

1画像だけプロテクトする場合は、プロテクトする画像を表示させておきます。


再生メニューから▲ ▼ ボタンで「プロテクト」を選択 し、OK ボタンを押す

プロテクト設定画面が表示されます。

▲ ▼ ボタンで「1 枚] または「すべて」を選択し、OK ボタンを押す



ボタンで「設定」を選択し、OK ボタンを押す



プロテクトが実行され、再牛状態に戻ります。 プロテクトした画像に [🜓] (黄色) が表示され ます。

「すべて」を選択した場合は、すべての画像に [🜓] (黄色) が表示されます。



SDカード内に複数のフォルダが存在していても、サーチダイヤルまたは ▲ ▼ ◀ ▶ ボタンで、すべてのフォルダの画像を選択できます。

プロテクトを解除する

● 準備

1 画像だけプロテクトを解除する場合は、プロテクトを解除する画像を表示させておきます。

- 2 ▲ ▼ ボタンで [1 枚] または [すべて] を選択し、OK ボタンを押す

複数の画像を同時にプロテクトする

- 2 ▲ ▼ ボタンで [選択] を選択し、OK ボタンを押す 画像がサムネイル表示されます。
- 3 ▲ ▼ ◀ ▶ ボタンでプロテクトする画像を選択し、DISP ボタンを押す

プロテクトした画像に [•] (黄色)が表示されます。この手順をくり返して 複数の画像を選択します。プロテクトされた画像を選択し、DISPボタンを押す と、プロテクトが解除されます。

4 OK ボタンを押す

プロテクト及びプロテクトの解除が実行され、再生状態に戻ります。

その他

DPOF を設定する

プリント(現像)したい画像に、枚数指定や日付表示を DPOF 形式(🕩 用語 109 ペー ジ)で設定します(静止画のみ)。SDカードをお店に持って行くだけで、簡単にプリント できます。

DPOF対応プリンターであれば、ご家庭でもプリントできます。

DPOFを設定する

準備

1 画像だけ DPOF を設定する場合は、DPOF を設定する画像を表示させておき ます。

再生メニューから、▲ ▼ ボタンで [DPOF] を選択し、 OK ボタンを押す



ボタンで [1 画像] または [すべての画像] を選択 し、OK ボタンを押す



DPOF 設定画面が表示されます。

: 1 画像ずつ設定する] 画像

すべての画像 : 一度にすべての画像を設定する

ボタンで[枚数]を選択し、OK ボタンを押す



枚数設定画面が表示されます。



ボタンで枚数を設定し、OK ボタンを押す

枚数は 1 画像につき最大 99 枚まで設定できます。



▶ ▼ ボタンで [日付印刷] を選択し、OK ボタンを押す

日付設定画面が表示されます。



▲ ▼ ボタンで [オン] または [オフ] を選択し、OK ボタンを押す

オン:撮影した日付をプリントする オフ:撮影した日付をプリントしない



▶ ▼ ボタンで [保存] を選択し、OK ボタンを押す



▲ ▼ ボタンで [実行] を選択し、OK ボタンを押す

DPOF 情報のファイルが作成され、終了すると再生画面に戻ります。 DPOF を設定した画像に [🗗] (赤色) が表示されます。



- 写真にプリントする日付は、カメラに設定された日付によります。正しい 日付を写真にプリントするためには、画像を撮影する前にカメラの日時設 定をチェックしてください。
 - 「日時設定 | ▶ 97ページ
- プリンターの種類によっては、DPOFに対応していない場合もありますので、ご注意ください。
- SDカード内に複数のフォルダが存在していても、サーチダイヤルまたは
 ▲ ▼ ボタンですべてのフォルダの画像を選択できます。



● 指定できるプリント枚数は、1 画像につき 99 枚までです。また、同一 SD カード内でプリント指定できる画像数は、999 画像までです。ただし、同一 SD カード内で指定できるプリント枚数は 1.500 枚までに制限されます。

DPOFの設定を解除する

● 準備

1 画像だけDPOFの設定を解除する場合は、DPOFの設定を解除する画像を表示させておきます。

- 2 ▲ ▼ ボタンで [1画像] または [すべての画像] を選択し、O Kボタンを押す
- ▼ ボタンで [枚数] を選択し、OK ボタンを押す

 _{枚数設定画面が表示されます。}
- √ ボタンで [OO] を選択し、OK ボタンを押す
- 5 ▲ ▼ ボタンで [保存] を選択し、OK ボタンを押す
- 6 ▲ ▼ ボタンで [実行] を選択し、OK ボタンを押す

音声メモを録音す

撮影した静止画に、最大 10 秒間の音声をメモのように録音できます。


モードダイヤルを 「 ▶] に合わせる

最後の画像が液晶モニターに表示されます。

サーチダイヤルで画像を選択する

サムネイル表示(**♪** 62 ページ) からでも選択できます。

シャッターボタンを全押しする



画面に [VOICE RECORDING] が表示され、録音が 始まります。

録音中にもう一度シャッターボタンを全押しするか、 または 10 秒間経過すると、[VOICE RECORD END] が表示され録音が終了します。

音声メモが録音された画像には「**●** | アイコンが表 示されます。

- 音声メモを再生するには OKボタンを押すと、[VOICE PLAYBACK] が表示され、音声メモが再生されます。
- 音声メモの再生を止めるには シャッターボタンを押します。
- 音声メモを上書き録音するには シャッターボタンを全押しすると録音が始まり、もう一度シャッターボタンを全押し すると録音が終了します。

音声メモは何度でも上書き録音することができます。

画像を消去する


画像を消去します。ただし、プロテクトされている画像(♪ 68ページ)や、SDカード がロック状態(♪ 15ページ)の場合は消去できません。 消去した画像は、元に戻せませんので注意してください。

1 画像消去/全画像消去

- モードダイヤルを撮影モードまたは再生モードのいずれか に合わせる
- [▶] の場合、サーチダイヤルで消去したい画像を選択 する


撮影モードの場合は、最後の画像が消去対象となります。

而 消去ボタンを押す



消去メニューが表示されます。

▼ ボタンで [] 枚] または [すべて] を選択し、OK ボタンを押す



消去の確認画面が表示されます。

: 選択した画像、もしくは最後の画像を消去 1枚

すべて : プロテクトされている画像を除く、SD

カード内のすべての画像を消去する

選択 : 選択した画像をまとめて消去する 「選択画像消去 🕩 75 ページ

[実行] を選択し、OK ボタンを押す ボタンで

画像が消去され、それぞれのモードに戻ります。

消去しない場合は「キャンセル」を選択し、OKボタンを押します。 [1枚]を選択した場合、画面に[プロテクトされています]が表示されたときは、

プロテクトを解除(♪ 69 ページ)、または DPOF を解除(♪ 72 ページ)し てください。

Øyŧ

● 消去後に撮影しても、消去前に最後に割り当てられた番号の次から連続番 号でファイル番号が割り当てられます。

選択画像消去


選んだ画像をまとめて消去します。

モードダイヤルを撮影モードまたは再生モードのいずれか に合わせる

□ 消去ボタンを押す

消去メニューが表示されます。

ボタンで [選択] を選択し、OK ボタンを押す



画像がサムネイル表示されます。

ボタンで消去したい画像を選択し、面 消去ボ タンを押す




を押すと解除されます。

この手順をくり返し、消去したい画像をすべて選択し ます。

OK ボタンを押す

選択した画像が消去され、それぞれのモードに戻ります。



パソコンに接続する

ソフトウェアについて 接続するパソコンについて Windows パソコンで画像を見る Macintosh パソコンで画像を見る 画像のサイズを変更する パソコンの画像をカメラにコピーする パソコンからカメラを取りはずす



録

この取扱説明書では付属のソフトウェアのインストール方法と、ソフトウェアの簡単な使 用方法を説明しています。詳しい使用方法は、ソフトウェアのヘルプファイルをご覧くだ さい。

この取扱説明書はお客様がお使いのパソコンの基本的な使用方法に関する知識をお持ちに なっていることを前提として書かれています。パソコンの基本的な使用方法については、 お使いのパソコンまたは OS の取扱説明書をご覧ください。

付属のソフトウェアについて

付属の CD-ROM には、以下のソフトウェアが収録されています。

ACDSee™(画像閲覧ソフトウェア)

撮影した画像をパソコンで見ることはもちろん、画像の加工や修正もできます。 ACDSee の詳しい操作方法はヘルプファイルをご覧ください。

ACDSeeと、このカメラ以外の機器との接続は保証しておりません。このカメラ以外 の機器との接続、および ACDSee の操作に関しては、ACD Systems 社のオンライ ンサポートにお問い合わせください。

ACD Systems 社オンラインサポート: OEM@ACDJAPAN.com

- ◆ DirectX® (動画再牛ソフトウェア) カメラで撮影した動画ファイルが、Windows Media® Playerで再生できない場合に インストールします。
- USB ドライバ (Windows 98 専用) 付属のUSB ケーブルを使用して、カメラとパソコンを接続するときにインストール します。このドライバは Windows 98 専用です。Windows 2000/Me/XP および Macintosh をお使いのお客様は、各 OS の標準ドライバをご使用ください。
- サービス&サポートファイル サービスおよびサポートに関する情報が記載されています。 取扱説明書を紛失されたときなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存される ことをおすすめします。

「アフターサービスについて | ▶ 110ページ

ソフトウェアおよび取扱説明書について

- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複製 することはできません。
- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書は、1 台の機器について使用できます。
- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書により機器を使用して、お客様または第三者に いかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承く ださい。
- 取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があり ます。また、記載の誤りなどについての保証はご容赦ください。

その

他

接続するパソコンにつ

パソコンとカメラを接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して、加工したりイン ターネットを通じて第三者に送ったりできます。

接続するパソコンの推奨環境

カメラと接続するパソコンには、以下のシステム環境を推奨します。接続する前にお確か めください。

	Windowsをお使いの場合	Macintoshをお使いの場合	
CPU	Pentium®以上のプロセッサを 推奨	Power PC G3プロセッサ 266MHz以上を推奨	
OS	Windows 98/2000/Me/XP プレインストールパソコン	Mac OS 9.0以上 (Mac OS 9.2以上を推奨) Mac OS X 10.1.3~ 10.1.5、10.2、10.3	
メモリー	64MB以上		
ハードディスク の空き容量	20MB以上を推奨 (画像を扱うので、十分な空き容量があることをご確認ください。)		
カラーモニター	256色、800X600ドット以上(32,000色以上を推奨)		
必要なデバイス	CD-ROMドライ	ブ、USBポート	

Mac OS 9.0、Mac OS 9.1 をお使いの場合、CarbonLib 1.5以上が必要です。 アップルコンピュータ株式会社のウェブサイトから入手可能です。

※すべてのパソコンとの接続を保証するものではありません。

ファイルの構造について

カメラとパソコンを接続すると、カメラで撮影 した画像のフォルダは、右図のように表示され ます。

(Windows で表示した場合)

[XXXTOSHI]

東芝のカメラで撮影した画像の フォルダを意味します。

> 100~999のフォルダ番号が、 状況に応じて割り当てられます。

静止画

ファイル名はPDR XXXX.jpgです (XXXX は 0001~9999の数字)。

拡張子の「.ipg | はJPEGファイル (♪ 用語 109 ページ)であることを意味します。

撮影した画像は Exif フォーマット (▶ 用語 109 ページ) で保存されます。

動画

ファイル名は PDR XXXX.avi です (XXXX は 0001~9999 の数字)。

拡張子の「.avi | はAVI形式 (♪ 用語 109ページ) のファイルであることを意味します。 音声

ファイル名は PDR XXXX.wav です (XXXX は 0001~9999 の数字)。 拡張子の「.wav| は WAV 形式(♪ 用語 109 ページ)のファイルであることを意味し ます。



録

その他

ows パソコンで画像を見る

対応 OS は、Windows 98/2000/Me/XP です。USB ドライバのインストールは、 Windows のバージョンによって異なりますので、インストールの際には十分にご確認く ださい。



● 画像転送中にカメラの電源が切れると、データが破壊されるおそれがあり ます。カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をおす すめします。



付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入する



表示言語を選択する画面が表示されます。

アイコンをクリックする

アイコンをクリックする




セットアップを開始します。

画面の指示にしたがって、ACDSee をイン ストールします。

インストールが完了すると、デスクトップ上 に ACDSee のアイコンが表示されます。

Windows 98 をお使いのときは 付属の CD-ROM から [🛂] アイコンを クリックし、画面の指示にしたがってインス トールします。

モードダイヤルを [↩] に合わせ、USB ケーブルを接 続する



パソコンのUSBポートとカメラのDIGITAL 端子を、 USBケーブルで接続します。

USB ケーブルのプラグに表示された $[\Delta]$ マーク 側をカメラト面に向けて差し込んでください。

画面の指示にしたがって各OSの標準ドライバをイン ストールします。

インストール終了後は、パソコンを再起動します。

パソコンが再起動すると、デバイス検出が起動し ます。

他



デバイス検出画面の[画像をハードドライブにコピー] と [ACDSeeを起動] をチェックし、[次へ] をクリックする



パソコンに画像をコピーせずに、閲覧するだけのときは、[画像をハードドライブにコピー] のチェックははずし、「ACDSeeを起動」だけにチェックをしておきます。

6

保存先と保存するフォルダ名を指定し、[次へ] をクリックする



画像のコピーを開始します。

ーコピーする画像の保存先のフォルダ名を入力し ます(新しくフォルダが作成されます)。

フォルダが作成される場所が表示されます ([参照]をクリックすると既存のフォルダを 指定できます)。

画像のコピー完了後にカメラのSDカードから画像を削除するときは、[画像をコピー後、メモリーカードから画像を削除]をチェックしておきます。

画像のコピーが完了すると、ACDSeeが起動し、保存先に指定したフォルダ内の画像が表示されます。

コピーされた画像のファイル名は「日付+3 桁の数字」で表示されます。

Øx€

- カメラとパソコンが接続されると、カメラは「リムーバブルディスク」と してパソコン上に表示されます。
- USBドライバがインストールされると、次からはUSBケーブルを接続するだけでパソコンがカメラを自動的に認識します。
- カメラとパソコンを接続しているときは、オートパワーオフは、はたらきません。

動画を見る

ACDSee™ で表示された動画ファイル(avi ファイル)をダ ブルクリックする

動画再牛ソフトが起動し、動画を再牛します。

■ DirectX®のインストール

このカメラで撮影した動画ファイルが、Windows Media® Player で再生できない 場合にインストールします。

- 1) 付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入する 表示言語を選択する画面が表示されます。
- 2) [🕨 🛭 本 語] アイコンをクリックする
- 3) [DIRECT X] アイコンをクリックする



画面の指示にしたがって、DirectX をインス トールします。

日付を印刷する

- ACDSee で表示された画像から、印刷する画像を選択 し、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする
- プリンタ、印刷部数などを設定し、[印刷] をクリックする 「印刷の設定」画面が表示されます。
- 「オリジナルの日付] をチェックし、「OK] をクリックする 印刷を開始します。



- 用紙のどの位置に画像を配置するか指定します。 - [オリジナルの日付] がチェックされていると、 画像の右下に日付を印刷できます。

- チェックされている情報が印刷されます。

レイアウト印刷する

用意されたサンプルフォームを使って、用紙に複数の画像を配置したり、コメントをつけ たりできます。

「プラグイン〕メニューの [FotoSlate] をクリックする

レイアウト作成画面が表示されます。



「ファイル] メニューの [画像の追加] をクリックし、表 示された画面から目的の画像を選択する



レイアウト作成画面の左側のエリアに、選択 した画像が表示されます。

[ページ] メニューの [ページの追加] をクリックし、表 示された「ページの追加」画面から目的のレイアウトを選 択する

レイアウト作成画面の右側のエリアに、選択したサンプルフォームが表示されます。

画像をドラッグ&ドロップでサンプルフォームに配置する



レイアウトに配置された画像は、ダブルクリッ クすると編集できます。

この画面に呼び出した画像は、元の画像からコ ピーされたものなので、元の画像に影響を与え ることなく、編集・加工できます。

をクリックする 「ファイル」メニューの「印刷」

印刷を開始します。

作成したレイアウトを保存する場合は、「保存」をクリックします。

Macintosh パソコンで画像を見る

対応OSは、79ページに記載したとおりです。このカメラはUSB Mass Storage Class に対応しているので、これらの対応 OS では、USB ドライバのインストールは不要です。



事要 ● 画像転送中にカメラの電源が切れると、データが破壊されるおそれがあり ます。カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をおす すめします。

付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入する



表示言語を選択する画面が表示されます。

アイコンをクリックする






セットアップを開始します。

画面の指示にしたがって、ACDSee をイン ストールします。

インストールが完了すると、ACDSee フォ ルダがハードディスクに保存されます。

モードダイヤルを [🖍] に合わせ、USB ケーブルを接 続する



パソコンのUSBポートとカメラのDIGITAL端子を、 USB ケーブルで接続します。

USB ケーブルのプラグに表示された「 Δ] マーク 側をカメラ上面に向けて差し込んでください。 パソコンがカメラを認識すると、ACDSee Device Detectorが起動します。

ACDSee Device Detector 画面で画像のダウンロード 先を指定し、[ACDSee を起動] をチェックして、[ダウンロード] をクリックする



画像のコピーを開始します。 パソコンに画像をコピーするだけで、 ACDSee を起動しないときは、[ACDSee を起動] のチェックをはずしておきます。 画像のコピー後に、カメラのSDカードから 画像を削除するときは、[デバイスから画像を 削除] をチェックしておきます。



- カメラとパソコンが接続されると、カメラは「名称未設定」ディスクとしてデスクトップ上に表示されます。
- USB ドライバがインストールされると、次からはUSBケーブルを接続するだけでパソコンがカメラを自動的に認識します。
- カメラとパソコンを接続しているときは、オートパワーオフは、はたらきません。
- 他のUSBドライブと同時に使用すると、カメラ内のSDカードがデスクトップにマウントされない場合があります。この場合は、USBの接続をカメラのみにしてで使用ください。

動画を見る

ACDSee で表示された動画ファイル(avi ファイル)をダブ ルクリックする

動画再牛ソフトが起動し、動画を再牛します。

日付を印刷する

- 「ファイル] メニューの [カスタム印刷] をクリックする カスタム印刷画面が表示されます。
- [イメージ] タブの [キャプチャー日付を印刷] をチェック し、「ファイルリストを印刷」をクリックする



印刷を開始します。

チェックされている情報が印刷されます。

[キャプチャー日付を印刷] がチェックされてい ると、画像の右下に日付を印刷できます。

・選択されている画像だけ印刷するか、フォルダ 内の画像をすべて印刷するかを選択します。

画像のサイズを変更する

メールに画像を添付して送る場合などのために、ACDSeeを使って画像サイズを小さくす ることができます。

. ACDSeeで表示された画像から、サイズを小さくしたい 画像をクリックして選択する

USBケーブルでパソコンとカメラを接続している場合、リムーバブルディスクと して表示されます。リムーバブルディスクを指定すれば、カメラに保存されてい る画像を直接選択することができます。

- 「ツール」メニューの「編集」をクリックする 編集画面が表示されます。
- メニューの「サイズ変更」をクリックする サイズ変更画面が表示されます。
- 「幅」と「高さ」に希望の数字を入力して「OK」をクリッ クする



サイズ変更された画像が表示されます。

- 「縦横比を保持〕がチェックされていると、画像 の縦横比を変えずに画像サイズを変更できます。

- [ファイル] メニューの [名前を付けて保存] をクリック する
- ファイル名を入力し、[保存]をクリックする サイズ変更された画像が保存されます。



● カメラに保存されている画像を直接サイズ変更した場合、カメラで表示でき なくなることがあります。

パソコンの画像をカメラにコ

パソコンに保存されている画像をカメラにコピーできます。動画はコピーできません。 この機能は Machintosh には対応しておりません。

パソコンとカメラを USB ケーブルで接続する

ACDSee が自動的に起動します。

カメラにコピーしたい画像を選択し、[カメラにコピー] をクリックする



画像の変換サイズを選択し、[OK] をクリックする



XXXACDSEフォルダに、ACDSXXXX.jpg という名称で、カメラのSDカードにコピー されます。

どんなサイズの画像でも、640×480のサイズ でコピーされます。

サイズ変更はしないで、そのままの大きさでコ ピーされます。

·コピーしようとする画像サイズによって、変更されるサイズは異なります。

640×480より大きいサイズ

1024×768に変更されます。1024×768よりも小さいサイズの画像の場合 は、周囲に黒枠が追加されます。

640×480以下のサイズ

640×480に変更されます。640×480よりも小さいサイズの画像の場合は、 周囲に黒枠が追加されます。




- ●「サイズ変更なし」を選択した場合、画像サイズによって、カメラで正常に 表示できない場合があります。
- ACDSee の詳しい説明については、ヘルプをご覧ください。
- このカメラ以外で撮影された画像をコピーした場合、表示できないことが あります。
- ・パソコンからコピーした画像は、拡大表示、回転表示できません。

パソコンからカメラを取りはずす

● 準備

画像を使用しているアプリケーションソフトをすべて終了してください。

- Windows 98 をお使いのときは カメラの電源を切り、USB ケーブルをパソコンとカメラから取りはずします。
- Windows 2000/Me/XP をお使いのときは パソコンのデスクトップ上で、右下にあるタスクトレイの [🍣] をクリックし、 メッセージにしたがって操作してください。操作が終了したら、USBケーブルをパ ソコンとカメラから取りはずします。
- Macintosh をお使いのときは デスクトップ上の「名称未設定」(カメラのフォルダ) をゴミ箱にドラッグ&ドロップし、USB ケーブルをパソコンとカメラから取りはずします。



カメラの環境設定をする (ベーシック) カメラの環境設定をする (カスタム) LED カラーについて テレビを使って撮影・再生する




カメラの環境設定をする(ベーシック)

このカメラを使用するときの環境を設定します。このことをセットアップといいます。 設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。




モードダイヤルを [🛩] に合わせる



セットアップメニューの [ベーシック] が表示されます。

2

▲ ▼ ボタンで設定項目を選択し、OKボタンを押す



選択した設定項目の設定画面が表示されます。

- カード情報
- 番号をリセット
- フォーマット
- サウンド
- ビープ音 オートパワーオフ
- ▶ 93ページ
- ▶ 93ページ
- ▶ 94ページ
- ▶ 94ページ
- ▶ 95ページ
- ▶ 95ページ
- 4 セットアップメニューを終了するときは、モードダイヤルを切り換える

カード情報

SDカードの空き容量などが確認できます。

- 1

 セットアップメニューの [ベーシック] から▲ ▼ ボタンで [カード情報] を選択し、OK ボタンを押す
- 2 内容を確認し、OK ボタンを押す セットアップメニューに戻ります。

番号をリセット

新しいフォルダを作成します。撮影した画像は新しく作成されたフォルダに 0001番から記録されます。

- 1

 セットアップメニューの [ベーシック] から▲ ▼ ボタンで [番号をリセット] を選択し、OK ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ ボタンで [キャンセル] または [実行] を選択する

キャンセル : ファイル番号をリセットしない 実行 : ファイル番号をリセットし、新しいフォルダを作成する

フォーマット

SDカードに記録されている画像やフォルダをすべて消去します。SDカードがロック状態 (♪ 15ページ) の場合はフォーマットできません。



- SD カードのフォーマットは、必ずこのカメラで行なってください。
- SDカードをフォーマットすると、プロテクトされている画像(♪ 68ページ) も消去されます。また、画像以外のデータもすべて消去されます。フォーマットする前に、必ず確認してください。
- フォーマットによって消去された画像は元には戻せませんので注意してください。
- SD カードに異常がある場合は、正常にフォーマットできません。
- 市販のSDカードを初めて使うときは、その前に必ずフォーマットしてください。また、SDカードは最大容量を保つように、定期的にフォーマットして雑多なファイルを取り除くことをおすすめします。
- // セットアップメニューの[ベーシック]から▲ ▼ ボタンで「フォーマット」を選択し、OK ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ ボタンで [実行] を選択する

SDカードがフォーマットされ、セットアップメニューの[ベーシック]に戻ります。 フォーマットをしない場合は、[キャンセル]を選択し、OK ボタンを押します。

サウンド

録音した音声メモの再生時に、音を出すか出さないかを設定します。

- // セットアップメニューの[ベーシック]から▲ ▼ ボタンで [サウンド] を選択し、OK ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ ボタンで [オン]、または [オフ] を選択する

オン: 再生音を出す オフ: 再生音を出さない

ビープ音

カメラを操作したときの音(効果音)を設定します。

- 2 ▲ ▼ ボタンで [オン]、または [オフ] を選択する

オン:ビープ音を鳴らす オフ:ビープ音を鳴らさない

3 設定内容を確認し、OK ボタンを押す セットアップメニューに戻ります。

オートパワーオフ

一定時間カメラを操作しなかったとき、バッテリーの消耗を防ぐために、電源が切れます。このことをオートパワーオフといいます。ここでは、オートパワーオフになるまでの時間を設定します。スライドショー中や[✓]PCモードの場合、この機能は、はたらきません。

オートパワーオフから動作の状態に戻すには、POWER ボタンで再度電源を入れます。

- // セットアップメニューの[ベーシック]から▲ ▼ ボタンで「オートパワーオフ] を選択し、OK ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ ボタンで時間を選択する

1分:カメラを操作しなかったとき1分後に電源が切れる3分:カメラを操作しなかったとき3分後に電源が切れる5分:カメラを操作しなかったとき5分後に電源が切れる

カメラの環境設定をする(カスタム)

セットアップメニューの[カスタム]が表示されます。



選択した設定項目の設定画面が表示されます。

- 日時設定 システムリセット Language(言語) ビデオ出力
- ⇒ 97ページト ⇒ 97ページ詰) ⇒ 98ページ⇒ 98ページ

▶ 99ページ

- 3 **▼ ボタンで設定する値を選択し、OKボタンを押す**設定が終了すると、セットアップメニューに戻ります。
- セットアップメニューを終了するときは、モードダイヤルを切り換える

日時設定

日付と時刻を設定します。

- 1 セットアップメニューの[カスタム]から▲ ▼ ボタンで [日時設定] を選択し、OK ボタンを押す
- 3 設定内容を確認し、OK ボタンを押す

システムリセット

基本設定を初期に戻します。日時設定は変更されません。

- 2 ▲ ▼ ボタンで [キャンセル] または [実行] を選択する

キャンセル : 初期設定に戻さない 実行 : 初期設定に戻す

3 設定内容を確認し、OK ボタンを押す

セットアップメニューに戻ります。

Language (言語)

液晶モニターに表示される言語を設定します。

1 セットアップメニューの[カスタム]から▲ ▼ ボタンで [Language] を選択し、OK ボタンを押す

2 ▲ ▼ ボタンで言語を選択する

English : 英語

Français : フランス語 Deutsch : ドイツ語 Español : スペイン語 日本語 : 日本語

繁體中文 : 中国語(繁体字) 簡体中文 : 中国語(簡体字)

3 設定内容を確認し、OK ボタンを押す

ビデオ出力

カメラを接続する映像機器のビデオ出力方式に合わせて設定します。

- 1 セットアップメニューの[カスタム]から▲ ▼ ボタンで [ビデオ出力] を選択し、OK ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ ボタンで [NTSC] または [PAL] を選択する

NTSC : NTSC 方式 (♪ 用語 109 ページ) PAL : PAL 方式 (♪ 用語 109 ページ)

システム情報

カメラのファームウェアのバージョンを表示します。

- 1

 セットアップメニューの [カスタム] から▲ ▼ ボタンで [システム情報] を選択し、OK ボタンを押す
- 2内容を確認し、OK ボタンを押す セットアップメニューに戻ります。

LED カラーについて

ファインダー LED の色と状態を説明します。

■ ファインダー LED

色	状態	電源オフ時	撮影時	再生時	パソコン接続時
緑	点灯	バッテリー 充電中	AFロック成功	_	パソコン接続中
	点滅	_	_	_	USBビジー
赤	点灯	_	SDカード アクセス中	SDカード アクセス中 DPOFファイル 作成中	SDカード アクセス中
-	点滅	_	AFロック失敗	_	_
オレンジ	点灯	バッテリー 充電エラー	撮影処理中 フラッシュ充電中 ズーム初期化中	_	パソコンに認識 されていない 状態など、 その他の状態
	点滅	_	電池残量なし カメラの異常	電池残量なし	電池残量なし SDカードなし


テレビを使って撮影・再生する

テレビで画像を確認しながら撮影したり、テレビで画像を再生したりできます。その場合、 あらかじめカメラとテレビを接続しておきます。屋内などコンセントがある場所では、AC アダプターをで使用になることをおすすめします。



- 機器の接続を行なうときは、必ずすべての接続機器の電源を切ってくださ い。電源を入れたまま機器の接続を行なうと、画面が乱れたり、画像が正 常に表示されないことがあります。
- カメラを接続する映像機器のビデオ出力方式にあわせて NTSC / PAL方 式を切り換えてください。 「ビデオ出力」 ▶ 98ページ

付属の AV ケーブルのプラグをカメラの A/V OUT 端子 に接続する



カメラのA/V OUT端子にAVケーブルが接続されて いるとき、カメラの液晶モニターに画像は表示されま せん。

AVケーブルのプラグをテレビの映像・音声入力端子に接 続する


テレビに画像が表示されます。

撮影、または再生する

操作方法は撮影、再生と同じです。 「撮影する | ▶ 27ページ、「再生/消去する | ▶ 59ページ



- 撮影前の画像は再生画像などと比べると、多少不鮮明になります(解像度 が低くなります)。
- PAL 方式のときは、画像に黒い枠がつきます。



付録

仕様 警告メッセージ 故障かな?と思ったら Q&A 用語 アフターサービスについて さくいん



他

撮像素子

撮像感度 レンズ

焦点距離

測光方式

露出補正

撮影範囲

絞り

露出制御方式

シャッター速度 ホワイトバランス

セルフタイマー

フラッシュ

日付・時刻

ファインダー オートフォーカス

実像式光学ズームファインダー TTL 方式 AF

焦点調整範囲:約9cm~∞(Wide側)

ISO 100/200/400/100~200相当

光学3倍ズームレンズ F2.8 - F4.7

検出方式:コントラスト検出方式(検出時フレームレート

1/1.8 インチ CCD センサー (総画素数:約525 万画素、有

f=7.2-21.6mm(35mmカメラ換算 35mm-105mm

30Hz)

相当)

中央部重点測光/スポット測光

効画素数:約509万画素)

プログラム AE/シャッター速度優先/絞り優先/マニュアル

- 2.0EV から+ 2.0EV (1/3EV 単位)

F2.8 - F6.7 自動切換、マニュアル切換可能

8秒~1/1500秒

自動/マニュアル設定切換可能(7モード) 標準:約80cm~∞ (Wide、Teleとも)

マクロ:約9cm~∞ (Wide側)、約30cm~∞ (Tele側)

タイマー時間 2 秒 / 10 秒 / 10+2 秒切換

発光モード:オート(低輝度時自動)/赤目軽減/強制発光/

発光禁止

撮影範囲:約0.8m~3.0m(感度ISO200時) 画像データに同時記録(Exif ファイルフォーマット)

2059年まで自動修正

自動カレンダー機能 液晶モニター*1 1.5 インチ TFT カラー液晶(134400 画素)

入出力端子 DC IN 5V 端子: DC5V

A/V OUT / DIGITAL 端子 A/V OUT:付属 AV ケーブル対応

DIGITAL: USB (Ver.1.1 Mass Storage Class 対応)

リチウムイオンバッテリーまたは AC アダプター

記録媒体 外部メモリー: SDカード (512MB以下)

JPEG 準拠 圧縮方式 Exif Ver.2.2 準拠. AVI

画像ファイルフォーマット

使用環境

外形寸法

電源

互換ルール DCF Ver.1.1 準拠

温度:0℃~+40℃(動作時)/-20℃~+60℃(保存時)

湿度:30%~80%(動作時)結露しないこと 93mm×59mm×34mm(幅×高さ×奥行き)

突起部を除く

質量 約 178g (付属品、バッテリー、SD カード含まず)

* 1 液晶モニターは非常に高精度の技術で作られておりますが、微細な斑点が現れること があります。故障ではありませんので、そのままお使いください。

● 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

警告メッセージ

液晶モニターには、以下のような警告を表わすメッセージやアイコンが表示されます。

表示	意味
	少なくなっています。
	ほとんど残っていません。
カードがいっぱいです	SDカードの空き容量がないので、撮影できません。
カードがありません	SDカードがはいっていません。
ファイルNo.がいっぱいです	ファイル番号が999-999に達しています。
プロテクトされています	画像がプロテクトされています。
フォーマットエラーです	SDカードのフォーマットに異常があります。
ライトプロテクトカードです	SDカードがロック状態になっています。
このカードは使用できません	このカメラでは未対応のカードがはいっています。
画像がありません	SDカードに画像が記録されていません。
DPOFI5-	DPOF設定ファイルにサポートできないパラメータが 存在します。
エラー***	カメラに何らかの問題が生じている可能性があります。 サポートセンターにご連絡ください(巻末参照)。
バッテリーカバーが開いてい ます	バッテリー/SDカードカバーが開いています。
カードエラー	SDカードが異常です。
日時設定のデータが失われま した	日時設定が初期値に戻っています。

故障かな?と思ったら

液晶モニターに表示される警告(♪ 105 ページ)、LED カラー(♪ 100 ページ)などを確認するとともに、以下の項目をお調べください。

7175CI	万 田	かかナンナ	ページ
状況	原因	対処方法	-
	バッテリーが消耗している。	充電してください。	22
らない	ACアダプターの電源プラ グが、コンセントからはず れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	22
	バッテリーを入れる向きが 間違っている。	バッテリーを正しい向きで入れてください。	20
	温度が極端に低いところで使っている。	バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに入れてください。	13
	端子が汚れている。	バッテリーの端子部分を乾いたきれい な布でふいてください。	13
	バッテリーの寿命。	新しいバッテリーと交換してください。	20
ボタンを押 しても撮影	SDカードに空き容量がな い。	新しいSDカードを入れてください。 撮影した画像を消去して空き容量を増 やしてください。	24 74
できない	SDカードがロック状態に なっている。	ロック状態を解除してください。 新しいSDカードと交換してください。	15 24
	SDカードがフォーマット されていない。	SDカードをフォーマットしてください。	94
	SDカードが壊れている。	新しいSDカードを入れてください。	24
	オートパワーオフ機能がは たらいている。	電源を入れてください。	25
撮影ができ	フラッシュが発光禁止に設 定されている。	発光禁止以外の設定にしてください。	33
ない	フラッシュの充電中にシャッ ターボタンを押した。	充電が完了してからシャッターボタン を押してください。	28
フラッシュ が発光した のに再生画 像が暗い	被写体が遠い。	被写体に近づいてください。	32
	レンズが汚れている。	レンズを清掃してください。	12
ぼやけてい る	撮影した画像のピントが 合っていない。	被写体との距離に応じて、フォーカス 設定を変更してください。	35
	手ブレ状態で撮影された。	ブレないように三脚に固定して撮影し てください。	29

状況	原因	対処方法	ページ
SDカードの フォーマット ができない	SDカードがロック状態に なっている。	ロック状態を解除してください。	15
1画像消去ができない	画像がプロテクトされて いる。	画像のプロテクトを解除してください。	69
	SDカードがロック状態に なっている。	ロック状態を解除してください。	15
	モードダイヤルの設定位 置がずれている。	モードダイヤルを正しい位置に設定してください。	_
液晶モニター をONにして も何も表示さ れない	PCモードになっている。	撮影、再生のモードにしてください。	27 59
設定した日時 や内容が消え ている	バッテリーを取りはずし て長時間放置した。	バッテリーを入れて日時の設定をやり 直してください。	20 26

よくいただく質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q シャッターボタンを押してもすぐに撮影できません。

A 半押しをしていますか?このカメラは半押しによって、フォーカスと露出を合わせます。半押しをしないでいきなりシャッターボタンを押しこむと、カメラはまず、フォーカスと露出を合わせようとします。そして適正値が見つかったところで撮影を行なうので、シャッターボタンを押してから実際に撮影されるまでに時間差が発生します。

シャッターチャンスを逃さないためにも、半押しすることをおすすめします。半押しについては、「「 **□** 1オート撮影モードで撮影する | (□ 28ページ)をご覧ください。

Q 画像を修正しようとしたのですがうまくいきません。

- A せっかく撮影した画像が、思っていたより明るすぎたり暗すぎたり、色が自分の好みに合っていなかったり。このような経験をお持ちの方もいらっしゃることと思います。カメラで撮影した画像は自分の好みに合わせて修正することができますが、慣れていないとなかなかうまくいかないものです。しかし、付属の画像閲覧ソフト「ACDSee」には自動修正機能が付いておりますので、どなたでも簡単に画像の修正を行なうことができます。
 - 1) ACDSee を起動します。
 - 2) 修正したい画像を開きます。
 - ツール」メニューの「編集」をクリックします。 編集画面が表示されます。
 - 4) 「調整 | メニューの「レベル自動調整」をクリックします。
 - 5) 修正した画像を保存します。
 - ※ 画像によっては、効果が少ない場合があります。 ACDSeeには、「レベル自動調整」のほかにも画像修正の機能があります。 詳しくは、ACDSeeのヘルプファイルをご覧ください。

その

他

用語

AF/AE

AF(オートフォーカス)…自動でピントを合わせる機能。 AE…自動で露出(絞りやシャッター速度)を合わせる機能。 AF/AE ロック…ピントと露出を固定すること。

● AVI ファイル形式

Windows で標準となっている動画のファイル形式。

DCF (Design rule for Camera File System)

JEITA (電子情報技術産業協会)で制定されたデジタルカメラ同士や、デジタルカメラとプリンタ間でデータを交換する際に必要なファイルシステムの規格。SDカードなどのメディア内に画像ファイルを記録する際の階層やファイル名などが規定されている。

● DPOF形式 (Digital Print Order Format)

プリントのための情報を直接 SD カードに書き込むための規格。この形式に対応したファイルは、DPOF形式対応のプリンタやラボプリントサービスで簡単にプリントできる。

● Exif ファイル形式 (Exchangeable Image File Format)

JEITA(電子情報技術産業協会)に承認されたデジタルカメラ用のカラー静止画像フォーマット。JPEGに準拠。TIFFやJPEGと互換性があり、一般的なパソコン向け画像処理ソフトウェアで利用することができる。

JPEG

カラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式。圧縮率が選択できるが、圧縮率が高いと画質は劣化する。パソコン用のペイントソフトやインターネット上で広く使われている。

- NTSC (National Television System Committee) 日本やアメリカが採用するテレビジョン方式。
- PAL (Phase Alternation by Line)
 イギリスやドイツなどの欧州の主な国が採用するテレビジョン方式。
- WAV 形式

Windows で標準となっている音声のファイル形式。

● 赤目現象

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあること。これは、フラッシュの光が目の中で反射することによって起こる。

● フォーマット

SDカードの内部を、データを記録するための形にすること(初期化ともいう)。

● ホワイトバランス(白バランス)

人間の目には、照明が変化しても、白い被写体は白く見えるという順応性がある。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせてバランスを調整して初めて、白い被写体が白く見える。この調整のことをホワイトバランスを合わせるという。

● 露出補正

画面の中にきわめて明るいものや暗いものがあるとき、カメラが自動的に明るさを調節 するため、目的の被写体が暗くなったり、明るくなったりする。これを補正すること。 再生

アフターサービスについて

保証書

保証書はお買い上げいただいたお店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめのうえ、 大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは、まず取扱説明書をご覧になりながらお調べください。 「故障かな?と思ったら」**♪** 106ページ

それでも調子が悪いときは、お買い上げいただいたお店、または裏表紙の「モバイル AV サポートセンター」にご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品について

- 弊社は、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは以下のことをお知らせください

- 形名 PDR-5300
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- ご購入年月日(保証書をご覧ください)
- お名前
- ご住所
- 電話番号

付属の CD-ROM の中に、サービスおよびサポートに関する情報(取扱説明書の裏表紙の内容)が書かれたファイルが収録されています。取扱説明書を紛失されたときなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存されることをおすすめします。

ファイルを開くには、CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れて言語選択画面で「日本語」をクリックしたあと、「サービス&サポート」をクリックしてください。

さくいん

, ,,,	ット
ACDSee	
ア行	
赤目軽減	52, 67 . 18, 30, 60, 64 28 95
力行	
拡大表示 感度 逆光補正 強制発光 クオリティ 警告メッセージー覧	57 44 33 48
感度	57 44 33 48
感度	
感度 逆光補正 強制発光 クオリティ	

全押し	
夕行 長時間露光撮影 4 動画再生 6 動画撮影 4	0 4 5
广行	7
日時設定26, 9	/
バッテリー 13, 2 発光禁止 3 半押し 2 番号をリセット 9 ビープ音 9 ファームウェアのバージョン 9 ファイルの構造 7 フォーマット 9 フラッシュ 3 プリセット WB 5 プレビュー 6 プログラム 3 プロテクト 6 ホワイトバランス 56, 10	383599428298
マクロ	3
ラ行 連写 5 露出補正 44, 10	

東芝製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します。 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は お買い上げの販売店にお申し付けください。

【ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合は】 『東芝家電修理ご相談センター』: 0120-1048-41 (フリーダイヤル) フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 電話受付: 365日: 24時間受付

> 【デジタルスチルカメラに関するお問い合わせ】 使いかた、故障、アプリケーションソフトなど 『モバイルAVサポートセンター』 電話番号: 0570-05-7000

FAX: 03-3258-0470

受付時間: 月~土 10:00~20:00 (祝祭日、年末年始を除く)

インターネットで情報を . . .

ホームページからサービス・サポートを含む最新情報の発信をしています。 ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。 ホームページ: http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

> ※上記アドレスは予告なく変更される場合があります。 このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号

※住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください

付属のソフトウェア "ACDSee" に関するお問い合わせ ACD Systems社オンラインサポート: OEM@ACDJAPAN.com